


SONY[®]

Câmara de vídeo digital HD

HDR-AS15/AS10

As novas funções disponibilizadas por esta actualização de firmware e suas respectivas operações são aqui descritas.

Consulte o “Manual de instruções” e o “Manual”.



Pode configurar a notificação sonora das operações como ON/OFF.
Para efectuar a definição, seleccione [SETUP] em primeiro lugar.

- 1 Carregue no botão NEXT para visualizar [SETUP] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 2 Carregue no botão NEXT para visualizar [BEEP] (Bip) e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 3 Carregue no botão NEXT para seleccionar a definição e, em seguida, carregue no botão ENTER.

✓		Todos os sons de operação são activados.
		Os sons de operação são emitidos apenas para as seguintes operações. <ul style="list-style-type: none"> • Alimentação ligada • A gravação foi iniciada • A gravação foi interrompida • Obturador pressionado • Foi seleccionada uma operação de desactivação ou ocorreu um erro
		Todos os sons de operação são desactivados.
		Volta ao menu [BEEP].




Cena

Visor da
definição



Pode seleccionar a qualidade de imagem adequada de acordo com a cena de filmagem.
Para efectuar a definição, seleccione [SETUP] em primeiro lugar.

- 1 Carregue no botão NEXT para visualizar [SETUP] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 2 Carregue no botão NEXT para visualizar [SCENE] (Cena) e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 3 Carregue no botão NEXT para seleccionar a definição e, em seguida, carregue no botão ENTER.

✓		Filmar imagens na qualidade normal
		Filmar imagens numa qualidade de imagem adequada para filmagem debaixo de água
		Volta ao menu [SCENE].

Modo de gravação

Visor da
definição



Pode definir a resolução de imagem e a taxa de fotogramas das filmagens.
Para efectuar a definição, seleccione [SETUP] em primeiro lugar.

- 1 Carregue no botão NEXT para visualizar [SETUP] e, em seguida, carregue no botão ENTER.
- 2 Enquanto [VIDEO] (Modo de Gravação) é apresentado, carregue no botão ENTER.
- 3 Carregue no botão NEXT para seleccionar o Modo de gravação e, em seguida, carregue no botão ENTER.

	Ecrã	Imagem gravada	Resolução	Taxa de fotogramas da imagem	Taxa de fotogramas da reprodução
		Imagem de resolução mais elevada/ suave gravada a uma taxa de fotogramas de 2x	1920×1080	60p	60p
✓		Resolução mais alta	1920×1080	30p	30p
		Alta resolução	1280×720	30p	
		Imagem em câmara lenta gravada a uma taxa de fotogramas de 2x	1280×720	60p	
		Imagem em câmara extremamente lenta gravada a uma taxa de fotogramas de 4x	1280×720	120p	
		Resolução normal	640×480	30p	
		Volta ao menu [VIDEO].			

Notas

- O tempo de filmagem contínua é de cerca de 13 horas.
No modo [SLOW], é de cerca de 6,5 horas.
No modo [SSLOW], é de cerca de 3 horas.
- Se seleccionar [SSLOW], SteadyShot não terá efeito, mesmo que SteadyShot esteja definida para [ON].
- Na seguinte situação, o áudio não é gravado durante a filmagem:
– quando [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) está definido.
- Quando o modo de gravação está definido para [VGA], o ângulo de visualização fica mais reduzido em comparação com outros modos de gravação.