

- In apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu

- Nu utilizați unitatea într-un avion. Undele radio pot afecta instrumentele aviaziun și accident din cauza funcționării defectuoase.

- Datații caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth în sunetul redat pe accesorii de securitate ar putea fi insuficiente, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.

- Acesta unitate suportă capacități de securitate care resping Bluetooth și Bluetooth LE pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Învelișul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Unele dispozitive Bluetooth și dispozitive de comunicație telefonice sau al ascultării muzicii.
- Acesta unitate suportă capacități de securitate care resping Bluetooth și Bluetooth LE pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Învelișul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru sursele de informații în timpul comunicării Bluetooth și în funcție de dispozitive.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
- Unele dispozitive prevăd cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
- Chiar dacă dispozitive conectat se conformază cu standardul Bluetooth mentionat mai sus, este posibil a anumele dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție de caracteristicile sau specificările dispozitivului.
- În timp ce vorbiti la telefonul hands free, puteați să apară rezonanță în ceea ce privește sau mediu de comunicație.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, este posibil să apară un timp pentru încreșea comunicației.

Despre utilizarea apliciilor de apelare pentru smartphone-uri și computere

- Acesta unitate acceptă apeluri apeluri rezonante normale. Utilizarea apliciilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timp ce este reproducut

- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005
- Modulul de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare care furnizează împreună cu dispozitivul de transmitere.

Despre încărcarea unității

- Asigurați-vă că încărcătorul dvs prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Acesta unitate acceptă încărcătorii recunoscute normale. Utilizarea apliciilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.
- Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și nu rămană suficient de încărcată înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau năuți echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corectă.
- După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea celuiului sau a bateriei de mai multe ori până când vor atinge performanțele maxime.
- Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Produsul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Intențiile legale de conformitate aparaturii cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Ltd, Via Vincianla 7-D, 193 Zaventem, care este responsabil pentru distribuția și service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Prin prezenta, Sony Corp. declară că Acest echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/

Defezaturea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene)

Accesii simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduur periculoase. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol s se pot asocia simbolurile anurilor substănte chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține și mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Asigurați-vă că aceste produse și baterii sunt dezasolate și defectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către dezasolarea și defecatarea necorespunzătoare. Reciclarea acestor materiale vă ajută la conservarea resurselor naturale.

Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar crea sau situații periculoase din cauza impactului asupra mediului și al sănătății umane, precum la creșterea de cale ferată, platforme staționale de tren sau pe aerospațiale, acestea trebuie înlocuiri numai de către personalul specializat din centralele electrice și electronice și înlocuiri numai de către personalul specializat din centralele electrice și electronice. Nu utilizați unitatea cu funcții de defecatare echipamente electrice și electronice și funcții de defecatare corespunzător, predați aceste produse la fabricile autorizate de reciclare a bateriilor din producție. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestor produsus sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de prelulare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și apartin Sony Electronics Inc. sau filialei acestor mărci de către Sony Corporation sau face sub licență.

Marca NE este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NEC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și / sau în altă țară.

Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări. iPhone este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și alte țări.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Măsurile de precauție

Despre comunicațiile Bluetooth

- Tehnologia wireless Bluetooth operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (cum ar fi mur, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.

Antena este încorporată în acestă unitate așa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. 1). Sensibilitatea comunicatorilor Bluetooth este va îmbunătățită prin întinșarea căblului antenei încorporate spre dispozitivul Bluetooth conectat. Este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezasolate comunicațiile atunci când între dispozitive și unități se află obstacole.

Este posibil să fie dezasolate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții:

- Există o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth
- Dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau captor cu microfon, funcționează în apropierea acestei unități

Este posibil să fie dezasolate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții:

- Există o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth
- Dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau captor cu microfon, funcționează în apropierea acestei unități

Decoanțe dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezasolate comunicațiile dacă acesta unitate și dispozitivul Bluetooth.

Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau captor cu microfon, funcționează în apropierea acestei unități.

Decoanțe dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezasolate comunicațiile dacă acesta unitate și dispozitivul Bluetooth.

Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau captor cu microfon, funcționează în apropierea acestei unități.

Decoanțe dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezasolate comunicațiile dacă acesta unitate și dispozitivul Bluetooth.

Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau captor cu microfon, funcționează în apropierea acestei unități.

Set de căști stereo wireless

Sursă de alimentare:

CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu recărcabilă încorporată

Masă: Aprox. 43 g

Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C

Consum nominal de putere: 0,8 W

Ore de utilizare:

La conectarea prin dispozitivul Bluetooth

Durată redare muzici: Max. 9 ore
Durată comunicării: Max. 8,5 ore
Durată așteptării: Max. 200 ore

Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de Coder și condițiile de utilizare.

Tempul de încărcare:

Aprox. 2,5 ore
Notă: Tempul de încărcare și funcle de utilizare pot fi diferite în funcție de condițiile de încărcare.

Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C

Receptor

Tip: închis, dinamic
Unitate de acționare: 12 mm

Răspuns în frecvență: 4 Hz - 20.000 Hz

Microfon

Tip: MEMS
Directivitate: omnidirectional
Domeniul de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz

Cerinețele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

Computer care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare și port USB:

Sisteme de operare (când se folosește Windows):

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(când se folosește Mac)

Mac OS X (versiunea 10.8 sau o versiune ulterioară)

Designul și specificatiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Slovenščina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepričajte kvalificirani osebi.

Za namestitev naprave in/ali popravo oboje prostori, kot so krajine polni ali vnapreje omarice.

Bateriji (alkalnih ali vgrajenih bateriji) ne uporabljajte močni topoliti, kot na primer sponke, ogrejni ali podobnim vrom topolite za dje čas.

Bateriji ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne odpirajte in ne razbijajte. Če celice niso prave in pride v stik s kožo ali očmi. Če je priložna ta skila, umijte poškodovano mesto z obilno količino vode in poškodbe zdravilno pomir. Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo naporniti. Navodila za pravilno polnjenje najdete v navodilih proizvajalca ali v priručniku za opremo.

Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nabijati v napravi in izprazniti baterije. Unitate, nato hitro pritisnite gumba (O) in - . Podatki o izbranih podatki z napravami pri tem ne bodo izbrisani.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če imate kabel USB, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če imate kabel USB, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če imate kabel USB, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če imate kabel USB, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če imate kabel USB, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Če ne morete izbrati, se poskušajte ponovno ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.

Če imate kabel micro-USB iz vrat mikro-USB, lahko izklopite enoto, nato hitro pritisnite in držite gumba (O) in - dle kot 7 sekund. Indikatorja lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

Čas uporabe:

Pri priključu prek naprave Bluetooth (Čas predvajanja glasbe: največ 9 ur)
Čas v stanju pripravljenosti: največ 200 ur

Opomba: Čas uporabe je lahko krajši zaradi koda ali uporabe uporabe.

Čas uporabe:

Tempuratura pri polnjenju: od 5 °C do 35 °C

Sprejemnik

Tip: zaprt, dinamične
Unitate de acționare: 12 mm

Frecvență în frecvență: 4 Hz - 20.000 Hz

Microfon

Tip: MEMS
Ușmerjens: neusmerjens
Ukinkivno frekvenčno območje: 50 Hz - 8.000 Hz

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osebn računali z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

Operacijski sistemi (če uporabljate operacijski sistem Windows):

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 ali novejši)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(če uporabljate operacijski sistem Mac)

Mac OS X (za različice 10.8 ali novejši)

Oblikovanje in specifikacije se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (ποτέ δε χρησιμοποιείτε μπαταρίες) σε υπερβολικά θερμά τόξα ή άμεσο ηλιακό φως, φως ή άλλους πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα με polnjenje mista mogoda.

– **Ε**ν ότε διφε άσα ne uprabljate, se lahko baterija malo izgrizni. Za polnjenje uporabite polnilec in praznilec ne bo vzdržljivost baterije zorep izboljšala.

– **Ε**ν ότε διφε άsa ne uprabljate, bi vsakió sponke, ogrejni ali podobnim vrom topolite za dje čas.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - . Podatki o izbranih podatki z napravami pri tem ne bodo izbrisani.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) in ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

– **Ε**ν όte άsa delovanja enote bistveno skrajša, naborite baterije in nato hitro pritisnite gumba (O) in - 1935 sekund. Indikator lučka (modra) and ikona utripne in enota se ponastavi na tovarniške zadrževanje. Izberite se tudi vsi podatki o zadrževanju z napravo.

- Αν υνότε άσα άsa μετά τη χρήση της μονάδας, σταματήστε άμέσως τη χρήση της.
- Προστατέψτε "μπαταρία" εν όχνητά να φέρουν έλατίες της ηλεκτρονικής αποθήκευής ή χρήσης.
- Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν με αυτή τη μονάδα, δεν καλύπτονται σε αυτό το περιβάλλον, απευθυνθείτε στο πλησιότερο αντιπρόσωπο της Sony.

Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικά ένα καλώδιο προσαρμογής "μπαταρία" από το πλησιότερο αντιπρόσωπο της Sony.