

HOME THEATER SYSTEM

HT-DDW780

Guia de ligação fácil

Este guia de ligação fácil, explica como ligar o leitor de DVD, do televisor, as colunas e o subwoofer para poder usufruir totalmente do som multi-canais do leitor de DVD.

Para obter informações, consulte o manual de instruções fornecido com o receptor.

Antes de ligar as colunas, veja a etiqueta da coluna existente na parte inferior das colunas frontais e de surround, para saber o nome do modelo. A etiqueta da coluna central e o subwoofer encontra-se no painel posterior respectivo, como se mostra na ilustração à direita. Ligue as colunas como se mostra na ilustração à direita.

As colunas frontais e centrais e o subwoofer têm uma blindagem magnética que lhe permite instalá-las junto do televisor. No entanto, como as colunas de surround não têm esse tipo de blindagem, deve instalá-las um pouco afastadas do televisor.

Nota

Para desfrutar plenamente do som surround enquanto vê programas de televisão, recomenda-se o seguinte

- ligue a saída de áudio do televisor à tomada VIDEO 2 AUDIO IN do receptor. Depois, seleccione VIDEO 2 como entrada.
- desligue ou silencie o volume do televisor.

Para detalhes sobre como seleccionar o som surround, consulte “Ouvir o som de surround” no manual de instruções fornecido com o receptor.

