

Cesky

UPOZORNĚNÍ

Neotevřete kryt zařízení - riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zařízení neumíšťujte do stěnových prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

- Jednotku nevysuňte tlak, jelikož by mohlo dojít k její deformaci.
- Jednotka nevstáváje nadměrným ořetím.
- Jednotku čistíte jemným suchým hadříkem.

- Zabráňte styku jednotky s vodou, jelikož není vodotěsná.

Postupujte podle bezpečnostních opatření níže.

- Neupínejte jednotku do držtu nebo jiné nádoby obsahující vodu.
- Nepoužívejte jednotku na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.
- Zabráňte namočení jednotky.

Pokud se jednotky dotknete mokrými rukama nebo ji umístíte na mokrý kus oblečení, může jednotka navlhnout a poškodit se.

- Stav sluchátek se může při dlouhodobém skladování nebo používání zhoršit.

- V případě jakýchkoli dotazů spojených s jednotkou, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližší prodejce Sony.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a v jiných zemích.

Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Postupně pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Výrobem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Způsobilným zástupcem pro požadavky ochranné elektromagnetické kompatibility EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.


CE

Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento zařízeí je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: http://www.compliance.sony.de/

Titule: Použití sítě RLAN upravuje:


- pokud jde o soukromé použití, legislativní výnos č. 259 ze dne 1.8. 2003 („Kodex elektronické komunikace“). Zjejněna se stanovuje, kdy je potřeba předem získat obecné povolení (článek 104) a kdy je povoleno volné využití (článek 105).
- pokud jde o veřejný přístup RLAN k telekomunikačním sítím a službám, ministerský výnos ze dne 28.5. 2003, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 25 Kodexu elektronické komunikace (obecné povolení pro elektronické komunikační síťe a služby).

Norsko: Použití tohoto rádiového zařízení je zakázáno v zeměpisné oblasti o poloměru 20 km od centra Ny-Ålesund, Svalbard v Norsku.



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného místního obecního úřadu, podniknu pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakúpili.



Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterii opatřeno tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se používají, pokud baterie obsahují více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s tímto nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vložnou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyjmte z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, přečtěte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.


Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahleďte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakúpili.

Preventivní opatření

Během komunikace Bluetooth

- Bezdrátová technologie *Bluetooth* má dosah přibližně 10 metrů. Maximální dosah se liší v závislosti na překážkách, jakými jsou např. lidské tělo, kovy, zdi apod., a elektromagnetickým prostředím.
- Umístění antény uvnitř jednotky je označeno tečkovanou čarou. Citlivost komunikace *Bluetooth* se zlepši nasměrováním vestavěné antény k připojenému zařízení *Bluetooth*. Pokud se mezi anténou a připojeným zařízením nacházejí překážky, dojde ke zmenšení dosahu komunikace.



- Citlivost komunikace *Bluetooth* může být ovlivněna následujícími podmínkami:
 - Pokud se mezi touto jednotkou a zařízením *Bluetooth* nacházejí překážky, jako např. lidské tělo, kov nebo zed.
 - V okolí jednotky jsou používána zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, jako např. bezdrátové zařízení LAN, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Zařízení *Bluetooth* a bezdrátové zařízení LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci. Pokud bude tato jednotka používána poblíž bezdrátového zařízení LAN, může se objevit mikrovlnné rušení, snížení rychlosti komunikace nebo šum, popř. může dojít k ukončení připojení. Pokud se tak stane, proveďte následující:
 - Používejte jednotku ve vzdálenosti alespoň 10 m od bezdrátového zařízení LAN.
 - Pokud jednotku chcete používat ve vzdálenosti menší než 10 m od bezdrátového zařízení LAN, tak toto zařízení vypněte.
 - Umístěte jednotku a zařízení *Bluetooth* co neblíže k sobě.
- Mikrovlny vysílané zařízením *Bluetooth* mohou ovlivnit činnost elektronických zdravotních zařízení. Jelikož by mohlo dojít k neohře, vypněte tuto jednotku a zařízeí *Bluetooth* na následujících místech:
 - v blízkosti hoflavých plynů, v nemocnici, ve vlaku, v letadlec a na čerpacích stanicích;
 - poblíž automatických dveří a požárníh hlásičů.
- Tato jednotka podporuje bezpečnostní prvky vyhovující standardu *Bluetooth* za účelem zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie *Bluetooth*. V závislosti na nastavení však tato zabezpečení nemusí být dostatečná. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth* buďte obezřetní.
 - Za úniky informací během komunikace *Bluetooth* neseše naše společnost žádnou zodpovědnost.
 - Připojení ke všem zařízením *Bluetooth* garantovat nelze.
 - Zařízení *Bluetooth* musí odpovídat standardu *Bluetooth* stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc., a musí být nastaveno.
 - I když připojíte zařízení výše zmíněnému standardu *Bluetooth* vyhovuje, tak v závislosti na svých funkcích a technických údajích nemusí ji připojit nebo nemusí fungovat správně.
 - Pokud při telefonování využíváte režim Handsfree, může v závislosti na zařízení a komunikačním prostředí dojít k šumu.
 - U různých zařízení může zahájení komunikace trvat různou dobu.

Nabíjení jednotky

Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí USB. Pro nabíjení je potřeba osobní počítač s portem USB nebo napájecí adaptér s nabíjením USB AC-UD10 (prodává se zvlášť).

Další poznámky

- Jednotku neumíšťujte na místa, kde by mohla přijít do kontaktu s vlhkostí, prachem, sazemí a párou. Rovněž ji nevstáváte přímému slunečnému záření a nepoužívejte ji v automoblu při čekání na semaforech. Mohlo by dojít k selhání.
- V závislosti na podmínkách pro rádiovou komunikaci a umístění používaného příslušenství nemusí zařízeí *Bluetooth* na mobilních telefonech fungovat.
- Pokud se během používání zařízení *Bluetooth* setkáte s obtížemi, ihned přestaňte zařízeí *Bluetooth* používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

- Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tuto jednotku nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Na jednotku nevývíjejte tlak, jelikož by mohlo dojít k její deformaci.
- Jednotka nevstáváje nadměrným ořetím.
- Jednotku čistíte jemným suchým hadříkem.
- Zabráňte styku jednotky s vodou, jelikož není vodotěsná.

- Postupujte podle bezpečnostních opatření níže.
- Neupínejte jednotku do držtu nebo jiné nádoby obsahující vodu.
- Nepoužívejte jednotku na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.
- Zabráňte namočení jednotky.

Pokud se jednotky dotknete mokrými rukama nebo ji umístíte na mokrý kus oblečení, může jednotka navlhnout a poškodit se.

- Stav sluchátek se může při dlouhodobém skladování nebo používání zhoršit.

- V případě jakýchkoli dotazů spojených s jednotkou, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Technické údaje

Obecné

Komunikační systém: *Bluetooth*, specifikace verze 3.0

Výstup: *Bluetooth*, specifikace třídy napájení 2

Maximální dosah komunikace: Přibližně 10 m¹⁾ bez překážek

Kmitočtový pásmo: Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace: FHSS

Kompatibilní profily *Bluetooth*²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

Podporovaný kodek³⁾: SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T

Rozsah vysílání (A2DP): 20 Hz až 20 000 Hz (zvorkovací frekvence 44,1 kHz)

Součásti balení:

Bezdrátové stereoфонní slucháčka s mikrofonem (1), Kabel micro-USB (přibližně 50 cm) (1), Referenční příručka (toto publikace) (1), Ostatní dokumenty (1 sada)

Doporučené příslušenství:

Nabíjecí adaptér napájení USB: AC-UD10 (prodává se samostatně)

- ¹⁾ Vlastní dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jakými jsou např. překážky mezi zařízením, magnetické pole okolo mikrovlnné trouby, statická elektrína, citlivost přijímu, výkonost antény, operační systém, softwarové aplikace apod.
- ²⁾ Standardní profily *Bluetooth* označují účel komunikace *Bluetooth* mezi zařízeními.
- ³⁾ Kodek: komprese audio signálu a formát konverze
- ⁴⁾ Podpásmový kodek
- ⁵⁾ Pokročilé kódování zvuku

Sluchátka s mikrofonem

Zdroj napájení: DC 3,7 V; vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie

Hmotnost: Přibližně 157 g

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Jmenovitý příkon: 1,0 W

Provozní doba: Doba komunikace (včetně dobe přehrávání hudby): Max. 40 hodin Pohotovostní doba: Max. 800 hodin

Doba nabíjení: Přibližně 4,5 hodin (Trvá-li nabíjení 2 hodin, bude doba komunikace přibl. 24 hodiny.)

Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C

Příjímáč

Typ: Závěsný, Dynamický

Měnič: 30 mm

Frekvenční rozsah: 10 Hz – 24 kHz

Mikrofon

Typ: Elektretový kondenzátorový

Směrová charakteristika: Všesměrový

Efektivní frekvenční rozsah: 100 Hz až 4 000 Hz

Operáční systémy

- Operační systém** (operační systém Windows) Windows⁹ 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate Citlivost komunikace *Bluetooth* se zlepši nasměrováním vestavěné antény k připojenému zařízení *Bluetooth*. Pokud se mezi anténou a připojeným zařízením nacházejí překážky, dojde ke zmenšení dosahu komunikace.
- Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate Windows⁹ XP (Service Pack 2 nebo novější) Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate Windows⁹ XP (Service Pack 3 nebo novější) Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

- (operační systém Macintosh) Mac OS X (verze 10.3 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Slovensky

UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, skrinku prístroja neotvárajte. Za účelom servisu sa obráťte na kvalifikované osoby.

Postupujte podľa bezpečnostných opatrení nižšie.

- Neupínejte jednotku do držtu alebo inej nádoby obsahujúcej vodu.
- Nepoužíajte jednotku na vlhkých miestach alebo za špatného počasí, ako napr. za dešte alebo sniehu.
- Zabráňte navlhnutiu sluchádkov.

Ak sa sluchádká dotknete mokrými rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, sluchádká môžu navlhnúť a poškodiť sa.

Postupujte podľa bezpečnostných opatrení nižšie.

Slovné označenie a loga *Bluetooth* sú vlastnost'ou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto označení spoločnosťou Sony Corporation podlieha licencií.

N Mark je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Ostatné obchodné značky a názvy patria ich individuálnym vlastníkom.

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

CE


Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základná požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Tallansko: Používanie siete RLAN je regulované:

- pokiaľ ide o používanie sietí RLAN, ustanovenia: je regulované zákoným výnosom zo dňa 1. 8. 2003, číslo 259 („Zákon o elektronických komunikáciách“). Článok 104 stanovuje, kedy je potrebné pred používaním získaf všeobecné oprávnenie a článok 105 stanovuje, kedy je používanie dovolené bez povolenia;

- pokiaľ ide o poskytovanie prístupu do siete RLAN v rámci telekomunikačných sietí a služieb verejnosti, uplatňuje sa ministerský výnos zo dňa 28. 5. 2003 v jeho platnom znení a článok 25 (všeobecné oprávnenie pre elektronickú komunikáciu a siete) Zákona o elektronickej komunikácii.

Norsko: Použitie tohoto rádiového zariadenia nie je povolené v geografickej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund, Svalbard.



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zbierne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zarúčením správnej likvidácie toto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktorí by mohli byť zapríčinení nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajca, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavádzaním separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.

Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.

Správnym nakládáním s tímto nepotřebnými baterií pomůžete zabránit negativnímu vplyvu na životné prostředí a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakládaní s použitou bateriú. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.


V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodů bezpečnosti, výkonnou alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste začali, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.

Ac chcete získat' podrobnější informace o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktujte váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajnu, kde ste výrobok zakúpili.

Operáční systémy

- Operační systém** (operační systém Windows) Windows⁹ 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate Citlivost komunikace *Bluetooth* se zlepši natočením zabudovanej antény smerom k pripojenému zariadeniu s technológiou *Bluetooth*. Komunikáciu vzáidenlost skracujú prekážky medzi anténou pripojeného zariadenia a anténou sluchádká.
- Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate Windows⁹ XP (Service Pack 2 alebo novší) Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate Windows⁹ XP (Service Pack 3 alebo novší) Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005



- Následujúce podmienky môžu ovplyvniť citlivosť komunikácie *Bluetooth*.
 - Medzi sluchádkami a zariadením s technológiou *Bluetooth* sa nachádzajú prekážky, ako napr. ľudské telo, kov alebo stena.
 - V blízkosti sluchádkov sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz, ako napr. zariadenie bezdrôtového LAN, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
 - Keďže zariadenia s technológiou *Bluetooth* a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo, pri používaní sluchádkov v blízkosti zariadenia bezdrôtového LAN môže nastať mikrovlnné rušenie, ktoré zapríčiňuje zníženie komunikačnej rýchlosti, šum alebo zlyhanie pripojenia. V takom prípade urobte nasledovné:
 - sluchádká používajte aspoň v 10 m vzdialenosti od zariadenia bezdrôtového LAN.
 - ak sluchádká používate v rámci vzdialenosti 10 m od zariadenia bezdrôtového LAN, vypnite toto zariadenie.
 - umiestnite sluchádká a zariadenie s technológiou *Bluetooth* v najbližšej možnej vzdialenosti od seba.
 - Mikrovlny, ktoré produkuje zariadenie s technológiou *Bluetooth* môžu mať vplyv na fungovanie medicínskych zariadení. Toto zariadenie (sluchádká) a iné zariadenia s technológiou *Bluetooth* na nasledovných miestach vypnite, pretože môžu zapríčiniť neohodu:
 - v blízkosti hoflavých plynov, v nemocnici, vo vlaku, v letadle alebo na čerpacjej stanici;
 - v blízkosti automatických dveří alebo požiarneho výstražného systému.
- Toto zariadenie podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade so štandardom *Bluetooth*, aby poskytli bezpečné pripojenie pri používaní bezdrôtovej technológie *Bluetooth*. Zabezpečenie však v závislosti od nastavenia zariadenia nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie *Bluetooth* buďte opatrní.
 - Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie cez *Bluetooth*.
 - Nemôžeme začúť pripojenie so všetkými zariadeniami s technológiou *Bluetooth* spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť verifikované.
 - Aj v prípade, že pripojenie zariadenia vyhovuje hore uvedenému štandardu *Bluetooth*, niektoré zariadenia sa nemusia pripojiť alebo fungovať správne, čo závisí od funkcií a parametrov zariadenia.
 - Počas telefonovania bez pomoci rúk sa môže v závislosti od komunikačného prostredia zariadenia vyskytnúť šum.
 - Spustenie komunikácie môže vyžadovať určitý čas, ktorý závisí od typu pripojeného zariadenia.

Nabíjanie zariadenia

Toto zariadenie je možné nabíjať len pomocou rozhrania USB. Na nabíjanie je potrebný počítač s portom USB alebo USB sieťový adaptér striedavého prúdu AC-UD10 (predáva sa samostatne).

Iné

- Sluchádká neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare alebo priamemu slnečnému žiareniu alebo do auta čakajúceho na dopravný signál. Môže to spôsobiť poruchu.
- Používanie zariadenia s technológiou *Bluetooth* nemusí fungovať na mobilných telefonech, čo závisí od podmienok vlnovej dĺžky a umiestenia, kde sa vybavenie používa.
- Ak sa po používaní zariadenia s technológiou *Bluetooth* nebudete cítiť dobre alebo budete mať nejaké ťažkosti, zariadenie okamžite prestaňte používať. V prípade, že akýkoľvek problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho predácu značky Sony.

- Počúvanie sluchádkmi pri vysokých hlasitosti môže nepriaznivo ovplyvniť vñ sluch. V rámci dopravnej bezpečnosti nepoužívajte toto zariadenie počas jazdy autom alebo pri bicyklovaní.
- Na sluchádká nevývíjajte tlak alebo nevstávajúje zaťaženia, pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
- Sluchádká nevstávajúje nadmerným oťahom.
- Sluchádká čistíte pomocou jemnej suchej handričky.
- Sluchádká používajte v suchu. Sluchádká nie sú vodotesné.
- Ydý respirujúce nižšie uvedené upratovanie.

- Dávajte pozor, aby sluchádká nespádli do umývania alebo inej nádoby s vodou.
- Sluchádká nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa či sneženia.
- Zabráňte navlhnutiu sluchádkov.

Ak sa sluchádká dotknete mokrými rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, sluchádká môžu navlhnúť a poškodiť sa.

- Use klápy za mchu po dlhodobom skladovaní alebo používaní znehodnotí.

Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, kontaktujte, prosím, najbližšieho predácu značky Sony.

Technické údaje

Všeobecné