

- Acetă unitate suportă capabilități de securitate care respectă standardul Bluetooth® HSP pentru a asigura o conexiune sigură cu tehnologie de securitate wireless Bluetooth, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o conexiune cu tehnologia wireless Bluetooth.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgeri de informații, timpul comunicării Bluetooth.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth poate fi instabilă și poate fi întreruptă.
- Un dispozitiv conectat cu funcția Bluetooth este necesar pentru comunicarea cu dispozitivele Bluetooth care au specificat de către producător SIG, Inc. și autenticare.
- Chiar dacă o dispozitiv conectat se conectează cu standardul Bluetooth menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze cu funcțiile încercate. În funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivelor.
- În timp ce evoști la telefonul hands free, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitiv sau mediu de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicării.

- Dacă sunteți prelungit frecvent salturi în timpul redării**
 - Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modelului căuții sunetului pe „prioritate pe calitate sunetului”. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare.
 - Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin conectarea dispozitivului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul de transmitere.
- Despre încărcarea unității**
 - În funcție de unitate, poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer pentru a pot USB pentru încărcare.
 - Accesați unitatea nu poate fi pornită și nu poate fi utilizată în timpul încărcării.
 - Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria să fie reîncărcabilă să nu rămână suficient încărcată. Bateria va rămâne încărcată în timpul încărcării și în timpul utilizării.
 - Încărcarea repetată de mai multe ori.
 - Dacă dezarziți unitatea o perioadă îndelungată, încercați să apăsați butonul de alimentare pentru a preveni descărcarea completă.
 - Dacă durați pe butonul plus unitatea a fost reîncărcată trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru a verifica și a preveni descărcarea completă.
 - Dacă durați pe butonul plus unitatea a fost reîncărcată trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru a verifica și a preveni descărcarea completă.

- Notă despre electricitatea statică**
 - Este posibil să auziți un ușor puiț din cauza electricității statice acumulate în corp. Pentru a minimiza efectele, puteți îmbrăncămintea creată din materiale naturale.

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de șoc electric, nu deschideți tabloul.

Completarea de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateria instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau alte surse de căldură asemănătoare o perioadă îndelungată.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Informații detaliate sunt disponibile la: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Intrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Van Vincinlaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corp. declară că Acest echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.

Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/

Defezatarea bateriilor uzate și echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și/sau bateriile trebuie considerate deșeurile menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol și se pot adăsa simbolurile anumite substanțe chimice: simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Simbolurile și/că aceste produse și baterii sunt deșeurate corect, veți ajută la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularia și defezatarea incorrectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanța sau integritatea datelor și/sau pentru a preveni deteriorarea produsului, este necesară o conservare permanentă în cazul pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate conduce o defecțiune.

- Unele dispozitive Bluetooth poate să nu funcționeze la telefonale mobile, în funcție de condițiile undeilor radio și în funcție în care se folosește echipamentul.
- Unele dispozitive cu accesorii pot să nu fie indicate și poate afecta auzul.
- Pentru siguranța traficului, nu folosiți accesorii unitate în timp ce conduceți sau vă deplasați cu bicicleta.
- Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar putea să apară interferențe din cauza imposibilității de a auzi dispozitivul de alarmă, precum la trecerea de cale ferată sau în apropierea stațiilor de tren sau pe ambianțe.
- Nu aplicați țevă sau presiune pe accesorii unitate sau contactați secțiunea de servicii pentru informații suplimentare și pentru a determina dacă este necesară o intervenție de service. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
- Nu utilizați unitatea în apropierea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepropriedinos de îndepărtare a bateriilor din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
- Nu utilizați unitatea în apropierea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepropriedinos de îndepărtare a bateriilor din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
- Nu utilizați unitatea în apropierea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepropriedinos de îndepărtare a bateriilor din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
- Nu utilizați unitatea cu mâinile ude.
- Nu introduceți intr-un articol de îmbrăncăminte umed, este posibil ca materialul să se umedățească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Dacă este necesar, disconfort după utilizarea unității, încetați utilizarea unității imediat.
- Permiteți se pot deteriora datorită dispozitivelor sau unității de termen lung.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la accesată unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Permitețe de schimb opțional pe fișă compatibilă de la cel mai apropiat dealer Sony.

Măsurile de precauție

Despre comunicările Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corp uman, metal, etc.) sau de mediu.

- Antena este încorporată în această unitate și este cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. 1).
- Sensibilitatea comunicatorilor Bluetooth și va îmbunătățiri prin redarea directă a antenei încorporate spre dispozitivul Bluetooth conectat. Este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie deactivată comunicățiile atunci când între dispozitivul conectat și antena încorporată a acestei unități se află obstacole.
- Este posibil să fie deactivată comunicățiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții:
 - există o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth
 - există situație poate fi îmbunătățită prin așezarea dispozitivelor Bluetooth la o distanță suficient de mare față de dispozitivul Wi-Fi.

- Dispozitive care folosesc frecvență 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau computer cu microcround, funcționează în apropierea acestor unități.

- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibil apariția interferențelor cu microcround care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie deactivată comunicățiile dacă această unitate este utilizată lângă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri, efectul va fi următorul:
 - Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 m față de dispozitivul Wi-Fi.
 - Dacă această unitate este folosită în Bluetooth și/să mai apară unele de celălalt produs.

- Microcround este parte de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații:
 - deoarece se poate produce un accident:
 - în locurile în care este prezent gaz inflamabil, intr-un spital sau a benzinarilor
 - în apropierea ușilor automate sau unei alarme de incendiu.

- Nu utilizați unitatea într-un avion. Undele radio pot afecta instrumentele cauzând un accident din cauza funcționării defectuoase.

- Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe această unitate este ușor întârziat față de sunetul redat de dispozitivul Bluetooth în timpul conversației telefonice sau la ascultării muzicii.

- Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C

Receptor

Tip: înaltă, dinamic

Unitate de acționare: 30 mm

Microfon

Tip: condensator electret

Directivitate: omnidirecțional

Domeniu de frecvențe electiv: 100 Hz - 4.000 Hz

Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

Computer care are preinstalat orice dintre sistemele de operare și port USB:

Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(când se folosește Mac)
Mac OS X (versiunea 10.3 sau o versiune ulterioară)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Slovensčina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Verisiranje prepustite kvalificiranemu osebu.

Za namestitve naprave niso primeri ožji priključki, kot so krmilnice ali vgrajene opaznice.

Bateriji (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močnej toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim vrom toplote za določ časa.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državi, ki upošteva smernice EU
Ta izdelke je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslavi na proizvajalcevega zastopnika: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Dav Vincinlaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Za vse storitve ali garancije zadevne prosimo, da se obrnete na naslednje navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Za podrobnosti in informacije, glejte podatek na URL:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot s gospodinjiskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijali elektrone. Oznaka za žveplo srebrno (Hg) ali svinco (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% žvepla srebrna ali več kot 0,004% svinca.

5 tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih pa povzročijo nepravilno odvržene. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, nato jo baterijo zamenja le proizvajalec ali njegov zastopnik.

- Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v vlažnem okolju, na primer v dežju ali v bližini vode.
- Enote ne smete zmočiti.
- Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
- Če po uporabi enote občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in jo odnesite v enoto, ki niso oprebljene v teh navodilih, sind obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Besedna znanjka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamak s strani družbe Sony Corporation je nezakonita.

Nadomestne vsebine blaznine lahko naročite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.

Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke prodajalca Microsoft Corporation v Združenih državah in/vai drugih državah.

Mac in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je registrirano v Združenih državah in drugih državah.

Znak apXt® in logotip apXt sta blagovni znamki družbe CSR plc ali enega od njenih licenčnih proizvajalcev, registrirani v ali več državah.

Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.

Predvidnostni ukrepi

O komunikaciji z uporabo tehnologije Bluetooth

- Brzljasta tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, id.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.

- Če enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtna črta (slika 2). Obcutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije Bluetooth lahko izboljšate s stalo električno, občutljivo sprejema, delovanje antene, operativni sistem, programska oprema itd.

- Standardni profil Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama. Črna: oblika za stiskanje in pretvarjanje zvoka/črna signala
- Kodex: frekvenčni podzvočni
- Napredno kodiranje zvoka

- Med enoto in napravo Bluetooth stoji človek.

- To lahko povzroči, da napravo Bluetooth postavite tako, da bo usmerjena proti anteni enote.

- Med enoto in napravo Bluetooth se nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
- V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovlnovna pečica.

- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovlnovne ali povezovalno ali izpad zvoka ali o, onemogočijo komunikacijo. V takšnem primeru izvedite postopke, ki je opisan v nadaljevanju.

- Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
- Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.

- Enoto in napravo Bluetooth namestite čim bližje skrajaj.
- Mikrovlovalni, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. To enoto in druge naprave Bluetooth izklopite v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
 - v prisotnosti ventila/plina, v bolnišnici ali na bencinskih črpalkah,
 - v bližini vasi s samodejnim odprizmanjem ali v bližini protizračne alama

- Enote ne uporabljate na letalu. Radijski valovi lahko motijo instrumente letala in povzročijo nesrečo zaradi okvira.
- Zaradi znanilosti brezžične tehnologije, ki temelji na telefonskih pogovornih ali posiljanjem glasbe predvajanju zvok v tej enoti lahko zaskrajni zvok na predvajanju zvok v napravi Bluetooth.

- Če imate podpirja varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu Bluetooth glede varne povezave z uporabo tehnologije Bluetooth. Če ni nastavitve pa je potrebno, ali bo ta začeta z odstopi. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije Bluetooth bodite vedno pazljivi.

- Za ublažanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije Bluetooth ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osební računalnik z vzhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

- Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
- Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
- Windows® 8 / Windows® 8 Pro
- Windows® 7

Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ali novjši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(če uporabljate operacijski sistem Mac)
Mac OS X (različica 10.3 ali novjši)

Oblikovanje in specifikacije se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.

Ελληνικά

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το οπίσθιο κούβερτ. Verisiranje prepustite kvalificiranemu osebu.

Mην τοπθετείτε τη συσκευή σε οποιοδήποτε χώρο, όπου βλλισθηθή ή νουλάτι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστά μπαταρίες) σε υπερβολικά θερμά όσηα όπως άμεσο ήλιο/κόκιο ή φωτισμό, ή σε άμεσο ήλιο/κόκιο. Ερμήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο παρόντος εντο ή εντύπωση.

Ημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Ερμήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο παρόντος εντο ή εντύπωση.

Μην τοπθετείτε τη συσκευή σε οποιοδήποτε χώρο, όπου βλλισθηθή ή νουλάτι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστά μπαταρίες) σε υπερβολικά θερμά όσηα όπως άμεσο ήλιο/κόκιο ή φωτισμό, ή σε άμεσο ήλιο/κόκιο. Ερμήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο παρόντος εντο ή εντύπωση.

Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια ή μπανιέρες, αναρτήστε στην Οδηγία Βοήθειας.

- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος αερισμού αναπνοογών ή αν καθορίσετε η λειτουργία αερισμού συστήματος αναπνοογών της SBC στη συσκευή.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος αερισμού αναπνοογών ή αν καθορίσετε η λειτουργία αερισμού συστήματος αναπνοογών της SBC στη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε αναρτήστε στην Οδηγία Βοήθειας.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος αερισμού αναπνοογών ή αν καθορίσετε η λειτουργία αερισμού συστήματος αναπνοογών της SBC στη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε αναρτήστε στην Οδηγία Βοήθειας.

Με την παρούσα ή Sony Corp. δηλώνει ότι αυτό ο Εξοπλισμός συμμόρφωσης προς της συνωδίες απαιτήσεις και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. (CE).

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελάνετε την ακόλουθη απεύθυνση του URL:
http://www.compliance.sony.de/

Druga

- Slušak ne odlažite na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, prahu, sajam, pari ali neposredni sočini svetlobe, ki lahko jih ne rušičaste v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na poroje radijskih frekvenc in kraj potovanja oprejte uporaba naprave Bluetooth s mobilnimi telefoni ne bodi mogoča.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko pokrožuje sluh.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjanjem.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vnetju, pr