

SONY

Wireless Stereo Headset

Informácia za produkt Referenčná príručka Referenčný príručník
Referenční příručka
Гhid de referință
Riferenční anovařobč
Guia de referencia

WI-1030

©2018 Sony Corporation
Printed in Vietnam
4-730-322-52(1)

Portuguese

Se o seu saltar durante a reprodução

A

- Microultime emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta functionarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din jurul corpului dvs. înainte să începeți să utilizați dispozitivul, deoarece se poate produce un accident:

- În locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spațiu închis (de exemplu, în apropierea uşilor automate sau a unei alarml de incendiu.
- Dacă există caracteristici tehnologice wireless, sunetul redat pe această unitate este înfățișat față de sunetul și muzica redată de dispozitivul dvs. performanța este posibilă a scădea, sunetul și imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau jucați un joc.
- Când este utilizat în modul wireless, acest dispozitiv poate să interfereze cu dispozitivul personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Această unitate suportă capacități de securitate care resping standardul Bluetooth pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient în funcție de țară. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia Bluetooth pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient în funcție de țară. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia Bluetooth pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient în funcție de țară.

- Nu asumați responsabilitatea pentru scurgerea de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
- Conexiunea prin dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
 - Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru a comunica cu un standardul Bluetooth specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și a fi autentificat.
 - Nu toate dispozitivele Bluetooth sunt conformeză cu standardul Bluetooth menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze în mod normal din cauza caracteristicile sau specificitaile dispozitivelor.
 - În timp ce vorbiți la telefonul hands free, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitiv sau modul de comunicare.
 - În funcție de dispozitiv, poate să se conectat, poate fi necesar un timp pentru înțeperea comunicațiilor.

- Dacă sunetul prezintă frecvent schimbări în timpul redării**
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SIC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse împreună cu dispozitivul de transmitere.
 - Dacă utilizați un smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin încălțarea aplicațiilor inutile sau prin reținerea smenișilor.
- Despre utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere**
- Această unitate acceptă doar apeluri telefonice normale. Nu este posibilă utilizarea de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Despre încărcarea unității

- Accesați unitatea pe care este încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Accesați unitatea nu poate fi pompat și nu poate fi folosită în funcția Bluetooth în timpul încărcării.
- Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria să se descarce complet și să nu dimiță suficient de mult. Eliminați în mod corespunzător.

Română

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateria (pachetul de baterii sau bateria instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, incendii sau alte asemănătoare condiții de încălzire.

Nu demontați, deschideți sau repuneți cele două baterii secundare.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celelalte și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încălzirea și descărcarea completă sau a bateriilor de mai mult ori până când vor atinge performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest dispozitiv este în conformitate cu următoarele informații:

• Nu expuneți bateria (pachetul de baterii sau bateria instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, incendii sau alte asemănătoare condiții de încălzire.

• Nu demontați, deschideți sau repuneți cele două baterii secundare.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celelalte și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încălzirea și descărcarea completă sau a bateriilor de mai mult ori până când vor atinge performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest dispozitiv este în conformitate cu următoarele informații:

• Nu expuneți bateria (pachetul de baterii sau bateria instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, incendii sau alte asemănătoare condiții de încălzire.

• Nu demontați, deschideți sau repuneți cele două baterii secundare.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celelalte și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încălzirea și descărcarea completă sau a bateriilor de mai mult ori până când vor atinge performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest dispozitiv este în conformitate cu următoarele informații:

• Nu expuneți bateria (pachetul de baterii sau bateria instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, incendii sau alte asemănătoare condiții de încălzire.

• Nu demontați, deschideți sau repuneți cele două baterii secundare.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celelalte și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încălzirea și descărcarea completă sau a bateriilor de mai mult ori până când vor atinge performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

CE

Prin prezentare, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate rezidui menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol și/și un simbol simbolurile pentru mercur (Hg), sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005 mercur sau 0,0049 plumb.

Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea contaminării negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipulară și dejectarea încorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care conțin siguranță, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, această trebuie înlocuită numai de către personal specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronice fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de servicii și acapate în care se desuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepropriu de a manipula și a baterii din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestor produse sau a bateriilor, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de prelulare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat unitatea sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată la aceste țări unde este aplicat legal, în special în țările UE (Spațiul Economic European).

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora în afara Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/și sau în alte țări.

Mac, OS X și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor deținători.

Despre comunicațiile BLUETOOTH®

- Tehnologia wireless Bluetooth operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul înconjurător.
- Este posibil să fie derivate comunicările Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții:
 - Se află o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth.
 - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate și dispozitivul Bluetooth.
 - Un dispozitiv Wi-Fi sau un cupțor cu microunde este în funcțiune în apropierea sistemului, ori în apropierea unității sunt emise microunde.
 - Antena este încorporată în această unitate și este conectat prin linia punctată (Fig. 1A).
- Operațiunile comunicațiilor Bluetooth se va îmbunătăți prin îndalțarea obstacolelor situate între dispozitivul Bluetooth conectat și antena acestei unități.
- Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/n/g) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar și în desactivarea comunicațiilor Bluetooth.
- Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 m de dispozitivul Wi-Fi, arțiți dispozitivul Wi-Fi.
- Instalați această unitate și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.

Articole incluse:

- Set de câști stereo wireless (1)
- Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
- Auriculari din cauciuc siliconic hibrid din următoarele materiale: cauciuc, cauciuc (Gels) de hidrogen (accesată foaie) (1)
- Instrucțiuni de utilizare (1)
- Alte documente (după necesitate)

- Gama largă și fiabilități în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cupțor cu microunde, electricitate statică, sensibilitate a receptiei, performanța antenei, sistemul de operare, aplicații software etc.
- Profilurile standard Bluetooth indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.
 - Profil: Format de compresie și conversie a semnalului audio
 - Codec subbandă
 - Setare audio avansată

Set de câști stereo wireless

Sursă de alimentare:
CC 3,7 V. Baterie cu ioni de litiu reîncărcabil recurent.

Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C

Consum nominal de putere: 0,7 W

Ore de utilizare:

- Conținutul bateriei prin dispozitivul Bluetooth nu poate fi garantat.
 - Durata redare muzică:
 - Max. 8 de ore
 - Alte documente
 - Max. 8 de ore
 - Durată așteptare:
 - Max. 200 de ore
 - Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de Condiț. și condițiile de utilizare.
 - Tempul de încărcare:**
 - Durata medie de încărcare este de aproximativ 2 ore (Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 60 de minute după 15 minute de încărcare.)
 - Notă: Timpul de încărcare și reele de utilizare pot fi diferite în funcție de condițiile de utilizare.
- Temperatură de încărcare:** 5 °C - 35 °C

Receptor

Tip: Închis, dinamic

Unitate de acțiune: 9 mm

Microfon

Tip: condensator electret

Directivitate: omnidirecțional

Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz

Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil în comerț capabil să alimenteze mai mult de 0,5 A (500 mA)

Computer personal

(Încărcând cu decembrie 2017)

Conținutul bateriei prin dispozitivul Bluetooth nu poate fi garantat.

Sisteme de operare:

(când se folosește Windows)

(Se recomandă utilizarea sistemului Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 7 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(când se folosește Mac)

Mac OS X (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)

Design și specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Slovenščina

Za namestitev naprave niso primeni ožki prostori, kot so knjižnice polni ali vrjagene omarice.

Bateriji (alkalni ali vrjagreni bateriji) ne uporabljajte močni toploti, kot na primer sonce, ogrejni ali hladilni aparati, ki jih držite časa. Bateriji ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne odpirajte in ne režite.

Če imate kakršne koli težave celice naj tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. Če se prišlo do stika, umijte pokškodano mesto z obilnico kolidne vode in obiščajte zdravniško pomoč.

Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti.

Zaradi statične elektrike in telesu lahko v ušesih uporabljate za pravilno poljenje najdene v navodilih proizvajalca ali v priložnici za opremo. Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nakarati napolniti in izprazniti, da se izognete pojavu učinkovitosti.

Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice UE

Model izdelka in/ali izdelani s strani ali imenu Sony Corporation.

Uvozniki za Evropo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Uvozniki za Slovenijo: Sony Europe Limited, 100 Brooklands Drive, Wokingham, Berkshire, RG40 3TE, Anglija, Velika Britanija

Paket vsebuje:

Brezžične stereo slušalke (1)

Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)

Auriculari din cauciuc siliconic hibrid din următoarele materiale: cauciuc, cauciuc (Gels) de hidrogen (accesată foaie) (1)

Instrucțiuni de utilizare (1)

Alte documente (după necesitate)

- Dejavna podržje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika itd., občutljivost sprejemne antene, sistem operacijskega sistema, programska oprema itd.

Standardni profil Bluetooth označuje namen komunikacije s uporabo tehnologije Bluetooth

Profil: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Codec subbandă

Setare audio avansată

Brezžične stereo slušalke

Napajanje:

Imenovana napetost 3,7 V; vrgljena litij-ionna baterija za ponovno poljenje

Imenovana napetost 5 V; pri poljenju s priključkom USB

Masa: pribl. 15 g

Temperatura delovanja: od 0 °C do 40 °C

Napajanje: 0,7 W

Čas uporabe:

Prej prikljoku prek naprave Bluetooth

Čas predvajanja glasbe: največ 8 ur

Čas komunikacije: največ 8 ur

Čas v stanju pripravljenosti: največ 200 ur

Opomba: Čas uporabe je