

Sistema de Colunas

Instruções de funcionamento

PT

DOLBY ATMOS®



* 4 7 3 5 6 7 0 0 1 * (1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Spain

SS-CSE

Português Sistema de Colunas

Para os modelos com a marca CE na unidade

A validade da marca CE está restrita apenas aos países em que é obrigatória por lei, nomeadamente aos países do Espaço Económico Europeu (EEE).

AVISO

Para os clientes nos EUA

Registo do proprietário

O número de série encontra-se na parte traseira. Anote o número de série no espaço fornecido abaixo. Indique estes números sempre que contactar o seu agente Sony relativamente a este produto.

N.º de modelo SS-CSE

N.º de série _____

Para os clientes na Europa

Aviso para os clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado nos países que aplicam as diretivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.

Importador para a UE: Sony Europe Limited.

Quaisquer questões para o Importador para a UE ou relacionadas com a conformidade do produto na União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.



Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos usados (aplicável na União Europeia e noutros países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Em vez disso, deve ser colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ocorrer devido ao manuseamento inadequado deste produto. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área de residência ou a loja onde adquiriu o produto.

Precauções

Sobre a segurança

- Se deixar cair qualquer líquido ou objeto sólido no sistema, remova o cabo de alimentação do sistema e envie-o para verificação por um técnico qualificado antes de o voltar a utilizar.

Funcionamento

- Preste atenção à posição do botão de volume do recetor AV para não submeter o sistema de colunas a uma tensão contínua que exceda a potência máxima de entrada do sistema.
- Se a polaridade das ligações da coluna não for a correta, os graves emitidos serão fracos e não será possível distinguir corretamente a posição dos vários instrumentos.
- Antes de ligar, desligue o recetor AV para evitar causar danos ao sistema de colunas.
- O nível de volume não deve ser aumentado ao ponto de ficar distorcido.

Sobre o posicionamento

- Instale o sistema de colunas numa superfície firme, plana e horizontal.
- Não utilize as colunas em posição invertida ou de lado.
- Não coloque as colunas em locais:
 - Extremamente quentes ou frios
 - Com pó ou sujidade
 - Muito húmidos
 - Sujeitos a vibrações
 - Sujeitos a luz solar direta
 - Perto de cartões magnéticos (cartões de crédito, passes de transporte, etc.)
Os cartões magnéticos poderão ficar danificados devido aos ímanes das colunas.
 - Perto de televisores CRT
As colunas não têm blindagem magnética. Assim, se utilizar as colunas perto de televisores baseados em CRT, ocorre sombreado de cores no ecrã do televisor.
- Tenha cuidado ao colocar a coluna em superfícies com tratamento especial (enceradas, oleadas, polidas, etc.), pois podem ficar manchadas ou perder a cor.
- Siga as instruções de montagem na parede, conforme descrito no Guia de configuração.
- Instale as colunas de acordo com as instruções, conforme indicado no Guia de configuração, para evitar quedas.
- A instalação no teto não é garantida.
- Este sistema de colunas foi concebido para ter o desempenho de uma coluna com Dolby quando colocado na horizontal sobre a coluna frontal. No entanto, este sistema de colunas também pode ser utilizado como coluna traseira e coluna elevada frontal.
- Esta coluna foi concebida para ter o desempenho de uma coluna com Dolby com a grelha colocada.

Transporte

- Retire o cabo de ligação quando transportar o sistema de colunas.
- Não transporte o sistema de colunas por cima de outro equipamento.
Caso contrário, o sistema de colunas poderá cair e causar ferimentos.
- Não transporte o sistema de colunas segurando-o pela rede da grelha, pela parte do altifalante ou pela parte do terminal traseiro.

Limpeza

- Limpe os armários da coluna com um pano macio ligeiramente humedecido com detergente suave ou água. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou solvente, como o álcool ou a benzina.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o sistema de colunas, contacte o agente Sony da sua zona.

Resolução de problemas

Caso tenha problemas com a coluna, consulte a seguinte lista e tome as medidas adequadas. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.

Não se ouve som da coluna.

- Certifique-se de que as ligações foram efetuadas corretamente.
 - Certifique-se de que o volume do amplificador foi aumentado corretamente.
 - Certifique-se de que o seletor da fonte do programa no amplificador está definido para a fonte correta.
 - Certifique-se de que os auscultadores não estão ligados.
-

Há um zumbido ou ruído na saída dos altifalantes.

- Certifique-se de que as ligações foram efetuadas corretamente.
 - Certifique-se de que nenhum dos componentes de áudio está colocado muito perto do televisor.
-

O som foi interrompido subitamente.

- Certifique-se de que as ligações foram efetuadas corretamente. Os contactos entre os cabos descarnados da coluna nos terminais da coluna podem provocar um curto-circuito.
-

Não é possível sentir o efeito surround.

- Configure novamente a correção automática do campo de som do recetor AV.
- Verifique a definição de surround no recetor AV.
- Verifique se a fonte de som do software que deseja reproduzir é uma fonte de som surround.
- Certifique-se de que o recetor AV é compatível com Dolby ATMOS.

Para reproduzir o efeito Dolby ATMOS, é necessário ter um leitor ou recetor AV compatível.

Especificações

Sistema de colunas	Sistema de colunas de gama completa, Suspensão acústica
Colunas	100 mm (4 pol.), tipo cone
Impedância nominal	6 ohms
Potência máxima de entrada	100 W
Nível de sensibilidade	86 dB (2,83 V, 1 m)
Intervalo de frequência	70 Hz–32 000 Hz
Dimensões* (largura/altura/profundidade)	Em conformidade com a especificação Dolby Atmos
	Aprox. 178 × 145 × 180 mm (7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 pol.) (incluindo a grelha frontal)
	* Não incluindo a parte de projeção
Peso	Aprox. 3 kg (6 lb 10 oz), incluindo a grelha frontal
Acessório fornecido	Instruções de funcionamento (esta folha) (1) Guia de configuração (1) Outros documentos Base antiderrapante (8) Base para montagem na parede (4) Suporte de montagem (4) Parafuso de montagem (pequeno) (8) Suporte para montagem na parede (2) Parafuso de montagem (grande) (2)

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision e o símbolo do duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.