





2 Ligar a um amplificador


Esta unidade é uma coluna com Dolby Atmos e pode ser utilizada como uma coluna elevada frontal.

1. Ligue um cabo da coluna (não fornecido) à unidade.



2. Ligue a unidade a um amplificador.


Para mais informações sobre a ligação, consulte o manual fornecido com o amplificador. Para utilizar a unidade como uma coluna com Dolby Atmos, ligue-a a um amplificador compatível com Dolby Atmos.



Nota

- Certifique-se de que desliga o amplificador quando ligar os cabos da coluna ao amplificador.
- Ligue os cabos da coluna corretamente fazendo corresponder a polaridade (+/-) da unidade com a do amplificador.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a parte de metal do cabo da coluna não está em contacto com os outros terminais.
- A impedância nominal da unidade é de 6 Ω. Ligue um amplificador compatível com 6 Ω.

Configurar o amplificador




Depois de instalar a unidade, é necessário efetuar uma correção do campo de som com o amplificador compatível com Dolby Atmos. Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o amplificador.

1 Verificação do conteúdo da embalagem

a	Coluna (2)	
b	Suporte de montagem (4), parafuso de fixação (pequeno) (8)	
c	Suporte para montagem na parede (2), parafuso de montagem (grande) (2)	
d	Base antiderrapante (8)	
e	Base para montagem na parede (4)	
f	Guia de configuração (esta folha), instruções de funcionamento, outros documentos	

Sugestão


- A grelha frontal pode ser removida. Quando utilizar a unidade como uma coluna com Dolby Atmos, coloque a grelha frontal na unidade. Esta unidade foi concebida para oferecer o melhor desempenho com a grelha frontal colocada. Coloque a grelha frontal com o logótipo SONY na parte inferior, conforme ilustrado.



3 Instalar a unidade

Esta unidade pode ser utilizada como **A** uma coluna com Dolby Atmos e como **B** uma coluna elevada frontal. Instale a unidade de acordo com o modo de utilização pretendido.

A Utilizar a unidade como uma coluna com Dolby Atmos



Se instalar a unidade com a coluna virada para o teto, pode obter efeitos de som vindos de cima, uma vez que o teto reflete o som emitido. Esta unidade foi concebida para proporcionar o melhor desempenho como uma coluna com Dolby Atmos quando instalada na coluna frontal na horizontal. Além disso, pode utilizar esta unidade como uma coluna traseira ou uma coluna elevada frontal. Instale a unidade seguindo respetivamente os métodos **A-i** ou **A-ii**.


Nota

- Para obter o efeito do Dolby Atmos, é necessário ligar a unidade a um amplificador compatível com Dolby Atmos.

A-i Instalação sobre uma coluna


Instale a unidade sobre a Sony SS-CS5 (coluna de chão)/SS-CS3 (coluna de estante), etc., com a coluna virada para o teto.

1. Coloque as bases antiderrapantes **d** na parte inferior da unidade.




2. Instale a unidade sobre a coluna.



Certifique-se de que instala a unidade numa superfície plana para evitar que caia.



3. Quando instalar a unidade sobre a Sony SS-CS5/SS-CS3, fixe a unidade com os suportes **b** e os parafusos (pequenos) **b** de montagem para evitar quedas.




A posição e a profundidade do orifício do parafuso
Antes de fixar a unidade, faça orifícios para os parafusos na Sony SS-CS3/SS-CS5 de acordo com as posições e a profundidade na ilustração.



A-ii Instalação na parede

Fixe a parte traseira da unidade à parede com a coluna virada para o teto.



1. Coloque as bases para montagem na parede **e** na parte traseira da unidade.




2. Fixe a unidade à parede.

Fixe o parafuso à venda no mercado à parede **e**, em seguida, coloque o orifício de suspensão (da parte de metal) da parte traseira da unidade no parafuso.


Utilize um parafuso com um comprimento da parte **Ⓞ** de 30 mm (1 3/16 pol.) ou superior, de forma a caber no orifício de suspensão (da parte de metal).



Unidade: mm (pol.)




B Utilizar a unidade como uma coluna elevada frontal




Para utilizar a unidade como uma coluna elevada frontal, fixe a parte inferior da unidade à parede com a coluna virada para baixo.

1. Coloque um suporte para montagem na parede **c** na parte inferior da unidade com o parafuso (grande) **c**.

Certifique-se de que o suporte para montagem na parede está na direção correta durante a instalação.





2. Coloque as bases para montagem na parede **e** na parte inferior da unidade.




3. Fixe a unidade à parede.

Fixe o parafuso à venda no mercado à parede **e**, em seguida, coloque o orifício de suspensão (da parte de metal) à parte inferior da unidade com o parafuso.

Utilize um parafuso com um comprimento da parte **Ⓞ** de 30 mm (1 3/16 pol.) ou superior, de forma a caber no orifício de suspensão (do suporte para montagem na parede) na parte inferior da unidade.



Unidade: mm (pol.)



Sugestão

- A unidade também pode ser utilizada como uma coluna traseira quando posicionada atrás.

Para evitar que a unidade caia

- Fixe a unidade à parede com cavilhas de olhal à venda no mercado, etc. (com rosca de 10 mm (13/32 pol.) ou inferior) e cabos.

