



Atualizar o software

STR-DN1060/STR-DN860

© 2015 Sony Corporation

Português

Transferir a versão mais recente do software permite-lhe tirar partido das funções mais recentes. Quando o novo software está disponível:

- o indicador "UPDATE" acende-se no painel de visualização.
- é apresentada uma mensagem no ecrã do televisor se [Software Update Notification] (Notificação de atualização do software) estiver definido como [On] (Ligado).

Siga o procedimento abaixo para atualizar o software.

Nota

Não desligue o cabo de alimentação CA e o cabo de rede até o processo de transferência e atualização ser concluído. Caso contrário, pode ocorrer uma avaria.

1 Transfira o software mais recente

Prima HOME e, em seguida, seleccione [Setup] (Configuração) > [System Settings] (Definições do sistema) > [Software Update] (Atualização do software) > [Update via Internet] (Atualizar via Internet) ou [Update via USB Memory] (Atualizar via memória USB) utilizando $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ e \square . Se seleccionar [Update via USB Memory] (Atualizar via memória USB), visite o seguinte website para transferir a versão de software mais recente.

www.sony.eu/support

O tempo necessário para o processo de transferência varia consoante as condições da transferência, como a velocidade da ligação à Internet, etc.

2 Atualize o software

"UPDATING" pisca no painel de visualização durante o processo de atualização do software. No entanto, "UPDATING" poderá desaparecer temporariamente durante a atualização. O processo de atualização poderá demorar cerca de 1 hora.

3 Reinicie o recetor

Quando a atualização estiver concluída, "COMPLETE" é apresentado no painel de visualização e o recetor é reiniciado automaticamente.

