




Guia de configuração rápida

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

1 Ligar os altifalantes


Ligue os cabos dos altifalantes de modo a corresponderem às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.



2-A Ligar através de cabos HDMI (recomendado)


Para efectuar a ligação com cabos de vídeo em vez de cabos HDMI, consulte "2-B Ligar através de cabos de vídeo", na face inversa.

Ligar o televisor



Ligar a sua caixa descodificadora

Se não utilizar uma caixa descodificadora, avance para "3 Efectuar a "Config. Fácil"", na face inversa.
Para desfrutar do som da caixa descodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar "HDMI 1".




*Não fornecido.

2-B Ligar através de cabos de vídeo

Se tiver concluído "2-A Ligar através de cabos HDMI (recomendado)", avance para "3 Efectuar a "Config. Fácil".


Ligar o televisor



Ligar a sua caixa decodificadora

Se não utilizar uma caixa decodificadora, avance para "3 Efectuar a "Configuração Fácil".

Para desfrutar do som da caixa decodificadora, prima FUNCTION repetidamente para seleccionar "AUDIO".




*Não fornecido.

3 Efectuar a "Config. Fácil"

Não introduza um disco antes de efectuar a "Configuração Fácil".


1. Introduza as pilhas no telecomando.




2. Ligue os cabos de alimentação CA da unidade principal e do televisor à tomada de parede e, em seguida, ligue a unidade principal e o televisor.

3. Regule o selector de entrada do televisor para um os ecrãs do sistema, semelhantes aos ilustrados abaixo, sejam apresentados no ecrã do televisor.

Arranque




Ecrã de "Config. Fácil"



4. Configure as definições básicas seguindo as instruções da "Configuração Fácil" apresentadas no ecrã, utilizando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ e $+$.



[Configuração Fácil está agora terminada.] é apresentado quando a "Configuração Fácil" estiver concluída.



A configuração básica está concluída. Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre como efectuar a reprodução de um disco e utilizar outras funções.