4-543-860-**42**(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

MDR-ZX550BN

©2014 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

Справочно ръководство BG

Referenční příručka CZ

Guia de Referência PT

Referenčná príručka SK

Ghid de referință RO

Navodila za uporabo SL

Οδηγός αναφοράς GR

Български

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намалят рискът от електрическо удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към квалифициран персонал.

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, напр. например библиотека или вградена шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

Забележка за потребителите: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е производен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилно или на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които поради причина на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменявна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Писменият знак BLUETOOTH и логото са притежание на Bluetooth SIG,Inc. BLUETOOTH марката на тези знаци от Sony Corporation е по силата на лицензъ.

N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.

Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените американски щати и/или други страни.

Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.



Предпазни мерки

Относно комуникациите чрез BLUETOOTH

- Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 метра. Максималната комуникационна област може да варира в зависимост от наличните препятствия (човешко тяло, метал, стена и др.) или електромагнитната среда.
- Антената е вградена в уреда, както е показано с пунктираната линия (фиг. **B**). Чувствителността на комуникацията чрез BLUETOOTH ще се подобри, като обърнете посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH устройство. Когато има препятствия между антената на свързаното устройство и вградената антена или между уреда и човешкото тяло, ще получи най-добрата връзка; възможно е и комуникацията да бъде прекъсната.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH може да бъде забранена или между уреда и човешкото тяло прекъсната на звука при следните условия:
  - има човек между уреда и BLUETOOTH устройството. Ситуацията може да се подобри чрез поставяне на BLUETOOTH устройството срещу антената на уреда.
  - има препятствие, например метал или стена, между уреда и BLUETOOTH устройството.
  - в близост до този уред се използва устройство, което използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство, безжичен телефон или микровълнова печка.
- Понеже BLUETOOTH и Wi-Fi (IEEE802.11b/g) устройствата използват една и съща честота (2,4 GHz), ако този уред се използва в близост до Wi-Fi устройство, може да има микровълнови смущения, а в резултат на тях да се получи шум, прекъсване на звука или прекъсване на комуникацията. В такъв случай направете следното:
  - използвайте уреда на разстояние най-малко 10 метра от Wi-Fi устройството;
  - ако този уред се използва в рамките на 10 метра от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството;
  - инсталирайте уреда и BLUETOOTH устройството на възможно най-близко разстояние.
- Излъчваните от BLUETOOTH устройството микровълни може да повлияят на работата на електронните медицински устройства. Изключете уреда и другите BLUETOOTH устройства, намиращи се на сградите, тъй като работата им може да причини злополука: – на места, където има наличие на запалим газ, в болници, влакове, самолети или на бензиностанции;
  - в близост до автоматични врати или пожароизвестителни системи.
- Този уред поддържа защитни функции, които съответстват на стандарта BLUETOOTH, за да се осигури сигурна връзка при използване на безжичната технология BLUETOOTH, но защитата може да се окаже недостатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством безжичната технология BLUETOOTH.
- Ние не поемаме отговорност за изтичане на информация по време на осъществяване на комуникации чрез BLUETOOTH.
- Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH устройства.
  - Устройството, което използва функцията BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, специфициран от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде потвърдено.
  - Дори ако свързаното устройство съответства на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои устройства може да не е възможно да се осъществи връзка и да работят правилно в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
  - Когато говорите по телефона чрез функцията "свободни ръце", може да се появи шум, дължащ се на устройството или комуникационната среда.
- В зависимост от свързваното устройство може да се наложи да изчакате известно време преди началото на комуникацията.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане е необходим персонален компютър с USB порт.
- По време на зареждане този уред не може да бъде включван, не може да се използва функцията BLUETOOTH и функцията за потискане на шума.

Забележка за статичното електричество

- Акумулаторното в корпуса статично електричество може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да следите този ефект до минимум, носете дрехи от естествени материали.

Ако уредът не работи правилно

- Нулирайте уреда (Фиг. **B**).
  Поставете уреда в състояние на зареждане, след това натиснете бутоните POWER и VOL – едновременно. Уредът ще бъде нулиран. Информацията за сдвояванията няма да се изтрие.
- Ако проблемът продължи да е наличен дори след операцията за нулиране по-горе, възстановете уреда до фабричните настройки, както е посочено по-долу. Изключете уреда, като натиснете и задържите бутона POWER за повече от 7 секунди. След това натиснете и задържете едновременно бутона POWER и бутона + за повече от 7 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти и устройството се нулира до фабричните настройки. Цялата информация за сдвояванията е изтрита.

Какво представлява потискането на шума?

- Веригата за потискане на шума реално усеща околния шум чрез вградените микрофони и изпраща еднакъв, но противоположен, сигнал към уреда.
  - Ефектът на потискане на шума може да не бъде ясно изразен в много тиха среда или някои шумове може да бъдат чути.
  - Ефектът на потискане на шума може да се различава в зависимост от скоростта на придвижване.
  - Функцията за потискане на шума работи предимно за шумове в нискочестотния спектър. Вътрешен че шумът бива потискат, той не се елиминира напълно.
  - Когато използвате уреда във влак или автомобил, може да се появи шум в зависимост от условията на улицата.
  - Мобилният телефон може да причинят смущения или шум. Ако това се случи, преместете уреда по-далеч от мобилния телефон.
  - Не покривайте с ръце микрофоните за потискане на шума (сградените части на фиг. **C**). Функцията за потискане на шума може да не работи правилно.

Разни

- Не поставяйте този уред на място, изложено на влажност, прах, сажди или пара, подложено на въздействието на пряка слънчева светлина, или в кола, изчакващa сигнала на светофар. Това може да причини неизправност при функционирането му.
- BLUETOOTH устройството може да не функционира към мобилния телефона, в зависимост от условията на радиовълните и мястото, където се използва оборудването.
- Ако почиствате дискомфорт след използване на BLUETOOTH устройството, незабавно спрете използването му. Ако проблемът не изчезне, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
- Използването на слушалки с висока сила на звука може да увреди слуха ви. За безопасност на движението, не използвайте уреда, докато шофирате или карате колело.
- Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото това може да причини деформация му при продължително съхранение.
- Не подгрявайте уреда с елен уред.
- Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
- Не изплаквайте уреда на вода. Уредът не е водоустойчив. Не забравяйте да следвате предпазните мерки, посочени по-долу.
  - Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или друг съд с вода.
  - Не използвайте уреда на влажни места или при лошо време, като например дъжд или сняг.
  - Не мокрете уреда.
    Ако докоснете уреда с мокри ръце или го поставите в мокра дреха или кърпа, той може да се намокри, а това може да причини повреда му.
- Нашушващите може да се износят при продължително съхранение или използване.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на уреда, които не са посочени в това ръководство, обърнете се към най-близкия търговец на Sony.

Допълнителни резервни възглавничета могат да бъдат поръчани от най-близкия търговец на Sony.

Спецификации

Общи

Комуникационна система: BLUETOOTH спецификация версия 3.0
Изход: BLUETOOTH спецификация Power Class 2
Максимален комуникационен обхват: линия на видимост прибл. 10 м[1]
Честотна лента: 2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили[2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек: SBC[3], AAC[4]
Поддържан метод на защита на съдържанието: SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP): 20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
Сборно съотношение на потискането на шума[5]**:** Прибл. 10 dB[6]
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 см) (1)
Справочно ръководство (тази лист) (1)
Кратко ръководство за ползване (1)
други документи (1 комплект)

[1] Реалният обхват ще се променя в зависимост от фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълновата фурна, статично електричество, чувствителност на приемането, характеристики на антената, операционната система, софтуерно приложение и др.
[2] Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на използването на BLUETOOTH между устройствата.
[3] Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудио сигнала
[4] Кодек за подобрват
[5] Разширено кодиране на звук
[6] Под стандарт за измерванията на Sony
Еквивалентен на прибл. 90% намаляване на енергията на звука в сравнение със стойностите при неизползване на уреда

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Тегло: прибл. 167 г
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална мощност: 1,0 W
Време на полване:
при свързване чрез BLUETOOTH устройството време за възпроизвеждане на музика:
макс. 25 часа (NC ON), макс. 29 часа (NC OFF)
време за комуникация:
макс. 23 часа (NC ON), макс. 29 часа (NC OFF)
време в режим на готовност:
макс. 75 часа (NC ON), макс. 150 часа (NC OFF)
Забележка: Времето на ползване може да е по-кратко в зависимост от кодека и условията на ползване.
Време за зареждане:
Прибл. 4,5 часа
Около 17 часа (NC ON) или около 21 часа (NC OFF) продължителна комуникация са налични след зареждане в продължение на 2 часа.
Температура на зареждане: 5 °C до 35 °C

Приемник

Тип: затворени, динамични
Мембрани: 30 мм
Честотна лента: 20 Hz – 20 000 Hz

Микрофон

Тип: електрет кондензатор
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон: 100 Hz – 4 000 Hz

Системи изискания за зареждане на батерията с използване на USB

Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните операционни системи и USB порт:

Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или по-нов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(когато се използва Mac)
Mac OS X (version 10.3 или по-нова)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Česky

UPOZORNĚNÍ

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky zahrnuté v prohlášení o shodě zasílejte autorizovanému zástupci, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo dojít v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nevstřícnému koncovému uživateli by nevyhovělo

- Zařízení BLUETOOTH musí odpovídat standardu BLUETOOTH, který stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc., a musí být atestováno.
- I když připojené zařízení vyše zmíněnému standardu BLUETOOTH vyhovuje, v závislosti na svých funkcích a technických údajích nemusí umožňovat připojení nebo nemusí správně fungovat.
- Pokud při telefonování využíváte režim Handsfree, může v závislosti na zařízení a komunikačním prostředí dojít k výskytu šumu.
- U různých zařízení může zahájení komunikace trvat různou dobu.

Nabíjení sluchátek

- Tato sluchátka lze nabíjet pouze pomocí USB. Pro nabíjení je nutný osobní počítač s portem USB.
- Během nabíjení nelze sluchátka zapnout a nelze ani používat funkce BLUETOOTH a redukci hluku.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit mírné mravenčení v uších. Pro minimalizaci tohoto jevu noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Pokud sluchátka nefungují správně

- Sluchátka resetujte (Obr. **B**).
  Sluchátka připojte do stavu nabíjení a potom současně stiskněte tlačítka POWER a VOL –. Sluchátka se resetují. Informace o spárování nejsou vymazány.
- Pokud problém přetrvává i po provedení resetu podle výše uvedeného popisu, zapněte sluchátka následovně. Stisknutím a podržením tlačítka POWER po dobu déle než 7 sekundy sluchátka vypněte. Potom současně stiskněte a podržte tlačítko POWER a + déle než 7 sekund. Indikátor (modrý) 4krát zabliká a dojde k resetu sluchátek na tovární nastavení. Všechny informace o spárování jsou vymazány.

Co je funkce odstranění hluku?

- Elektronický obvod funkce aktivního odstranění hluku snímá okolní hluk pomocí vestavěných mikrofonů a odesílá do sluchátek totožný, ale záporný signál, který potlačuje původní hluk.
  - Efekt funkce odstranění hluku se ve velmi tichém prostředí nemusí projevit nebo může být slyšet určitý hluk.
  - Efekt funkce odstranění hluku se může lišit podle toho, jak sluchátka používáte.
  - Funkce odstranění hluku funguje především pro hluk v nízkofrekvenčním pásmu. Hluk je omezen, ale není zcela odstraněn.
  - Při použití sluchátek ve vlaku nebo v automobilu může být slyšet určitý hluk v závislosti na provozu.
  - Mobilní telefony mohou způsobovat rušení a šum. Pokud k tomu dojde, umístěte sluchátka dále od mobilního telefonu.
  - Nezakrývejte rukama mikrofony funkce odstranění hluku (místa označená kroužkem na obrázku **C**). Funkce odstranění hluku by nemusela správně fungovat.

Další poznámky

- Sluchátka nenamísťujte na místa, kde by mohla přijít do kontaktu s vlhkostí, prachem, sazemi a párou. Rovněž je nevystavujte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte je v automobilu při čekání na semaforech. Mohlo by dojít k selhání.
- V závislosti na podmínkách pro rádiovou komunikaci a umístění používaného příslušenství nemusí zařízení BLUETOOTH na mnohých místech fungovat.
- Pokud se během používání zařízení BLUETOOTH setkáte s obtížemi, ihned přestaňte zařízení BLUETOOTH používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Na sluchátka nevyvíjejte nadměrným otřesům.
- Sluchátka čistěte jemným suchým hadříkem.
- Sluchátka nevystavujte účinkům vody. Sluchátka nejsou vodotěsná.
  Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže.
  - Nespusťte sluchátka do vody nebo jiné nádoby obsahující vodu.
  - Nepoužívejte sluchátka na vlhkých místech nebo za špatného počasí, jako např. za deště nebo sněhu.
  - Sluchátka nenamáčejte.
    Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo je umístíte na mokrý kus oblečení, sluchátka mohou navlhnout a sluchátek se
- Uživatelé s pacemakerem by měli dodržovat následující bezpečnostní opatření.
  - Sluchátka nepoužívejte v blízkosti pacemakeru, pokud to není nezbytně nutné.
  - Se tiver use utilizar os auscultadores a mais de 10 metros de um dispositivo Wi-Fi.
  - Se tiver que utilizar os auscultadores a menos de 10 metros de um dispositivo Wi-Fi, desligue esse dispositivo.
  - Instale estes auscultadores e o dispositivo BLUETOOTH tão próximos quanto possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, uma vez que podem provocar um acidente:
  - onde existe gás inflamável, num hospital, comboio, avião ou posto de abastecimento de combustível
  - perto de portas automáticas ou de alarmes de incêndio
- Estes auscultadores têm características de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, para proporcionar uma ligação segura sempre que utilizar a tecnologia BLUETOOTH sem fios, embora a segurança possa não ser suficiente, dependendo das definições. Tenha cuidado ao comunicar utilizando a tecnologia BLUETOOTH sem fios.
- Não assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de informações durante a comunicação BLUETOOTH.
- Não garantimos a ligação com todos os dispositivos BLUETOOTH.
  - É necessário um dispositivo com função BLUETOOTH para estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e para ser autenticada.
  - Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH acima mencionada, alguns dispositivos, dependendo das suas funções ou características técnicas, podem não se ligar ou não funcionar corretamente.
  - Dependendo do dispositivo ou do ambiente de comunicação, pode haver ruído enquanto estiver a falar ao telefone pelo sistema de mãos livres.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, pode decorrer algum tempo até que a comunicação comece.

Sobre o carregamento dos auscultadores

- Estes auscultadores só poderão ser carregados via USB. É necessário um computador pessoal com porta USB para o carregamento.
- Durante o carregamento, estes auscultadores não podem ser ligados, nem podem ser utilizadas as funções BLUETOOTH e de cancelamento de ruído.

Nota sobre electricidade estática

- A electricidade estática acumulada no corpo poderá provocar um leve formigueiro nos seus ouvidos. Para minimizar o efeito, utilize vestuário feito de materiais naturais.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente

- Volte a ligar os auscultadores (Fig. **B**).
  Ponha os auscultadores em modo de carregamento e depois prima os botões POWER e VOL– em simultâneo. Os auscultadores serão reiniciados. As informações de sincronização não são eliminadas.
- Se o problema persistir, mesmo depois de executada a operação de reposição acima indicada, reinicie os auscultadores da seguinte maneira:
  Desligue os auscultadores premindo o botão POWER durante mais de 7 segundos. A seguir, mantenha premido o botão POWER e o botão + em simultâneo durante mais de 7 segundos. O indicador (azul) pisca 4 vezes e os auscultadores são repostos nas suas definições de fábrica. Todas as informações de sincronização são eliminadas.

O que é o cancelamento de ruído?

- O circuito de cancelamento de ruído deteta o ruído exterior com os microfones integrados e envia para os auscultadores um sinal de cancelamento igual, mas oposto.
  - O efeito de cancelamento de ruído pode não ser evidente num ambiente bastante silencioso, ou pode ser ouvido algum ruído.
  - A função de cancelamento de ruído pode variar consoante a forma como utiliza os auscultadores.
  - A função de cancelamento de ruído funciona principalmente para ruído na banda de baixa frequência. Embora o ruído seja reduzido, não é cancelado na totalidade.
  - Ao utilizar os auscultadores num comboio ou automóvel, pode ocorrer ruído derivado da deslocação do veículo.
  - Os telemóveis podem causar interferência e ruído. Por isso, afaste os auscultadores do telemóvel.
  - Não cubra com as mãos os microfones para cancelamento de ruído (as partes circundadas na Fig. **C**) com as mãos. A função de cancelamento de ruído pode não funcionar corretamente.

Outros

- Não coloque os auscultadores num local exposto à humidade, ao pó, fuligem ou vapor, à incidência direta dos raios solares ou num automóvel à espera do semáforo. Se o fizer, pode provocar uma avaria.
- Dependendo das condições das ondas de rádio e do local onde estiver a utilizar o equipamento, poderá ter dificuldade utilizar o dispositivo BLUETOOTH em telemóveis.
- Se sentir algum desconforto depois de utilizar o dispositivo BLUETOOTH, pare imediatamente de o utilizar. Se os problemas persistirem, consulte o agente Sony mais próximo.
- Quvir com o volume alto auscultadores pode afetar a sua audição. Para maior segurança, não use os auscultadores enquanto conduz ou anda de bicicleta.
- Não faça pressão nem coloque objetos pesados sobre os auscultadores quando os guardar, uma vez que podem deformar-se com o tempo.
- Não submeta os auscultadores a impactos excessivos.
- Limpe os auscultadores com um pano seco e macio.
- Não exponha os auscultadores a água. Os auscultadores não são à prova de água.
  Lembre-se de seguir as precauções abaixo.
  - Tenha cuidado para não deixar cair os auscultadores num lavatório ou noutro recipiente com água.
  - Não utilize os auscultadores em locais húmidos ou com mau tempo, como, por exemplo, debaixo de chuva ou na neve.
  - Não molhe os auscultadores.
    Se tocar nos auscultadores com as mãos molhadas ou se os colocar dentro de uma peça de roupa húmida, estes poderão ficar molhados e tal pode provocar uma avaria.
- As almofadas podem deteriorar-se devido ao uso ou armazenamento prolongado.
- Relativamente a estes auscultadores, se tiver problemas ou dúvidas que não estejam descritos neste manual, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Pode encomendar almofadas de substituição no agente Sony mais próximo.

Especificações

Geral

Sistema de comunicação: especificação BLUETOOTH versão 3.0
Saída: classe de potência 2 da especificação BLUETOOTH
Distância máxima de comunicação: distância de captação de aproximadamente 10 m[1]
Banda de frequências:
Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação: FHSS
Perfis BLUETOOTH compatíveis[2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec suportado[3]**:** SBC[4], AAC[5]
Método de proteção de conteúdos suportado: SCMS-T
Alcance da transmissão [A2DP]: 20 Hz - 20.000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)
Taxa de supressão do ruído[6]**:** Aprox. 10 dB[7]
Itens incluídos:
Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios (1)
Cabo micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Guia de Referência (esta folha) (1)
Guia de Iniciação Rápida (1)
Outros documentos (1 conjunto)

[1] O alcance real varia consoante alguns fatores, tais como obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos junto de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicações de software, etc.
[2] Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo das comunicações BLUETOOTH entre dispositivos.
[3] Codec: compressão do sinal de áudio e formato de conversão
[4] Codec de subbanda
[5] Codificação de Áudio Avançada
[6] No âmbito da norma de medição Sony
[7] Equivalente a aprox. 90% de redução da energia do som em comparação com a não utilização dos auscultadores

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

Fonte de alimentação:
CC 3,7 V: bateria recarregável interna de iões de lítio
CC 5 V: quando são carregados utilizando USB
Massa: aprox. 167 g
Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
Consumo de potência nominal: 1,0 W
Número de horas de utilização:
Ao ligar através de um dispositivo BLUETOOTH
Tempo de reprodução de música:
Máx. 25 horas (NC ON), Máx. 29 horas (NC OFF)
Tempo da comunicação:
Máx. 23 horas (NC ON), Máx. 29 horas (NC OFF)
Tempo em espera:
Máx. 75 horas (NC ON), Máx. 150 horas (NC OFF)
Nota: As horas de utilização podem ser inferiores dependendo do Codec e das condições de utilização.
Tempo de carregamento:
Aprox. 4,5 horas
São possíveis cerca de 17 horas (NC ON) ou cerca de 21 horas (NC OFF) de comunicações continuas após 2 horas de carregamento.
Temperatura de carregamento: 5 °C a 35 °C

Recetor

Tipo: fechado, dinâmico
Unidades acionadoras: 30 mm
Resposta em frequência: 20 Hz - 20.000 Hz

Microfone

Tipo: condensador de eletrete
Direcionalidade: omnidirecional
Gama de frequências efetiva: 100 Hz - 4.000 Hz

Requisitos de sistema para carregamento da bateria através de USB

Computador pessoal com um dos seguintes sistemas operativos instalados e uma porta USB:

Sistemas operativos
(se utilizar o Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ou posterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(se utilizar o Mac)
Mac OS X (versão 10.3 ou posterior)

Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Slovensky

UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, skrinku prístroja neotvárajte. Za účelom servisu sa obráťte na kvalifikovaného osoby.

Prístroj neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako je napr. knižnica alebo vstavaná skriňa.

Batérie (jednotku batériových zdrojov alebo nainštalované batérie) na dlhšiu dobu nevystavujte nadmernej teplote, ako je napr. slnečné svetlo, oheň a pod.

Oznam pre zákaznikov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Otázky týkajúce výrobkov podliehajúcich právnym predpisom Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledujúcej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických prístrojov (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok a batéria nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými symbolmi. Chemické značky pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, funkcie alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa častí, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batéria na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktujte váš miestny úrad obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Značka slova BLUETOOTH a logá BLUETOOTH sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Corporation podlieha licencii.

N Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Upozornenia

Komunikácia pomocou technológie BLUETOOTH

- Bezdrôtová technológia BLUETOOTH pracuje v dosahu približne 10 metrov. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudské telo, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Anténa je zabudovaná do slúchadiel v mieste označenom na obrázku bodkovanou čiarou (obr. **A**). Citlivosť komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH sa zlepší otočením komunikačnej strany antény smerom k prijímaciemu zariadeniu s technológiou BLUETOOTH. Ak sa medzi anténou prijímacieho zariadenia a zabudovanou anténou tohto výrobku nachádzajú prekážky, môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkov zvuku, prípadne sa komunikácia nemusí dať nadviazať.
- Komunikáciu cez technológiu BLUETOOTH sa nemusí dať nadviazať alebo k výskytu šumu alebo výpadkov zvuku môže dochádzať za nasledujúcich okolností.
  - Medzi týmto zariadením a zariadením s technológiou BLUETOOTH sa nachádza ľudské telo.
    Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením zariadenia s technológiou BLUETOOTH tak, aby smerovalo k anténe zariadenia.
  - Medzi týmto výrobkom a zariadením s technológiou BLUETOOTH sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
  - V blízkosti tohto výrobku sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad zariadenie siete Wi-Fi, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
- Keďže zariadenia s technológiou BLUETOOTH a siete Wi-Fi (IEEE802.11b/g) používajú rovnaký frekvenčný pás (2,4 GHz), ak sa tento výrobok používa v blízkosti zariadenia siete Wi-Fi, môže dôjsť k rušeniu mikrovĺn, čo môže mať za následok výskyt šumu alebo výpadkov zvuku, prípadne nemožnosť nadviazať komunikáciu. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky:
  - Tento výrobok používajte aspoň v 10 metrov vzdialenosti od zariadenia siete Wi-Fi.
  - Ak sa tento výrobok používa vo vzdialenosti menej ako 10 metrov od zariadenia siete Wi-Fi, vypnite zariadenie siete Wi-Fi.
  - Umiestnite tento výrobok a zariadenie s technológiou BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
- Mikrovlny vysielané zariadením s technológiou BLUETOOTH môžu mať vplyv na fungovanie elektronických lekárskych prístrojov. Tento vý

A

B



C



Română

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu deschideţi tabloul. Operaţiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislaţia Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate şi a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţă, performanţă sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile şi echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informaţii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria.

Cuvântul şi siglele BLUETOOTH sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de Sony Corporation este sub licenţă.

N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.

Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.

Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Precauţii

Despre comunicaţiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH acţionează într-un interval de circa 10 metri. Intervalul maxim de comunicaţie poate varia în funcţie de obstacole (persoane, metale, pereţi etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată aşa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. **A**). Sensibilitatea comunicaţiilor BLUETOOTH se va îmbunătăţi dacă este ţinută antena integrată spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Dacă sunt obstacole între antena dispozitivului conectat şi antena integrată a acestei unităţi, se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului sau comunicaţiile pot fi deactivate.
- Comunicaţiile BLUETOOTH pot fi deactivate sau se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului în următoarele condiţii.
  - O persoană se află între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH. Această situaţie poate fi îmbunătăţită orientând dispozitivul BLUETOOTH cu faţa spre antena unităţii.
  - Există un obstacol, cum ar fi un metal sau un perete, între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care foloseşte frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde, funcţionează în apropierea acestei unităţi.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH şi Wi-Fi (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz), poate apărea interferenţa microundelor, producându-se zgomote, întreruperea sunetului sau deactivarea comunicaţiilor dacă aceastã unitate este folosită lângă un dispozitiv Wi-Fi. În acest caz, faceţi următoarele.
  1) Echivalent cu aprox. 90% reducere a energiei sunetului în comparaţie cu nepurtarea unităţii

Set de căşti stereo wireless cu funcţie de anulare a zgomotului

Sursă de alimentare:
3,7 V CC: Baterie reîncărcabilă încorporată litiu-ion
5 V CC: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 167 g
Temperatura de funcţionare: De la 0 °C până la 40 °C
Consum nominal de putere: 1,0 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durata de redare a muzicii:
Max. 25 ore (NC On), max. 29 ore (NC OFF)
Durată pentru comunicaţii:
Max. 23 ore (NC On), max. 29 ore (NC OFF)
Durată în stare inactivă:
Max. 75 ore (NC On), max. 150 ore (NC OFF)
Notă: Durata de utilizare poate fi mai mică în funcţie de Codec şi de condiţiile de utilizare.
Durată de încărcare:
Aprox. 4,5 ore
Sunt posibile circa 17 ore (NC ON) sau circa 21 ore (NC OFF) de comunicaţii continue după 2 ore de încărcare.
Temperatura de încărcare: De la 5 °C până la 35 °C

Receptor
Tip: Închise, dinamice
Unităţi de acţionare: 30 mm
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz - 20.000 Hz

Microfon
Tip: Condensator electret
Directivitate: Omnidirecţional
Domeniu de frecvenţe efectiv: 100 Hz - 4.000 Hz

Cerinţele sistemului pentru încărcarea bateriei reîncărcabile prin USB

Computer personal cu oricare dintre următoarele sisteme de operare preinstalate şi cu port USB:

Sisteme de operare
(Când se foloseşte Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 sau ulterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(când se foloseşte Mac)
Mac OS X (version. 10.3 sau ulterioară)

Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără preaviz.

Slovenščina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.

Za namestitev aparata ne niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas napotujemo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski in simbol. Oznake za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi pravilno ravnanje z električno in elektronsko opremo, oddajte izdelujoče izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije glejte poglavje, da preberete pogla vje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadne embalaže.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Oznaka BLUETOOTH in logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je druţbi Sony Corporation podelila licenco za njihovo uporabo.

N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Mac in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je registrirano v Združenih državah in drugih državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

Varnostni ukrepi

O komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno 10 metrov. Največja brezžična komunikacijska razdalja se lahko zmanjša od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnega okolja.
- V slušalkah je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (Sl. **A**). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti napravi BLUETOOTH, ki so med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te naprave ovire, lahko pride do hrupa ali izpada zvoka, ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naslednjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do hrupa oziroma izpada zvoka.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek. Situacijo lahko izboljšate, če napravo BLUETOOTH obrnete proti anteni na napravi.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot sta kovina ali stena.
  - V bližini naprave se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enota uporabljate bližnu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo hrup ali izpad zvoka ali onemogočeno komunikacija. V tem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  - Enoto uporabljajte najmanj 10 metrov stran od naprave Wi-Fi.
  - Če enoto uporabljate znotraj razdalje 10 metrov od naprave Wi-Fi, napravo Wi-Fi izklopite.
  - Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje druga drugi.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih zdravstvenih pripomočkov. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite vedno, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
  - Če je prisoten vnetljiv plin, v bolnišnicah, na vlaku, letalu ali bencinski postaji.
  - V bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini požarnega alarma.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave s pomočjo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitev je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno pozorljivi.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo odgovornosti.
- Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
  - Naprava mora ustrezočati tehnologijo BLUETOOTH in ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
  - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in specifikacij enote morda ne bodo pravilno delovale.
  - Osebno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavijo šumi.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

Glede polnjenja enote

- Enote je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.
- Med polnjenjem enote ni mogoče vklopiti ali uporabljati funkcije BLUETOOTH ali funkcije izničevanja hrupa.

Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika v telesu lahko povzroči blago ščemenje v vaših ušesih. Za zmanjšanje učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

Če enote ne deluje pravilno

- Ponastavite enoto (Sl. **B**).
  Enoto nastavite v način za polnjenje, nato hkrati pritisnite gumba POWER in VOL –. Enota se bo ponastavila. Podatki o sezanjanju z napravami se ne izbrišejo.
- Če težava kljub postopku ponastavitve ne izgine, zaženite enoto, kot je opisano spodaj.
  Enoto izklopite tako, da pritisnete gumb POWER in ga držite več kot 2 sekundi. Nato pritisnite in za več kot 7 sekund hkrati zadržite gumb POWER in gumb +. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Vsi podatki o seznanjanju z napravami se izbrišejo.

Kaj je izničevanje hrupa?

- Veže za izničevanje hrupa dejansko zazna zunanji hrup z vgrajenimi mikrofoni, nato pa v enoto pošlje nasprotni signal, ki izniči hrup.
  - Učinek izničevanja hrupa v zelo tihem okolju ne bo opazen ali pa bodite morda bolj rahel hrup.
  - Učinek izničevanja hrupa bo deloval različno glede na to, kako nosite enoto.
  - Funkcija izničevanja hrupa deluje predvsem za šum v nizkofrekvenčnem pasu. Čeprav je hrup zmanjšan, ni čisto izničen.
  - Ko enoto uporabljate na vlaku ali v avtu, lahko pride do hrupa zaradi pogojev na cesti.
  - Mobilni telefoni lahko povzročijo motnje ali šum. Če pride do tega, enoto pomaknite stran od mobilnega telefona.
  - Ne pokrivajte mikrofonov za izničevanje hrupa (obkroženi deli na sliki **B**) z rokami. Tako funkcija izničevanja hrupa morda ne bo pravilno delovala.

Drugo

- Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam, pari in neposredni sončni svetlobi ali pa jih ne uporabljajte v avtomobilu, ko čakate na semaforiziranem križišču. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare slušalk.
- Glede na pogoje najdlih frekvenc in kvalitete uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.

Drugo

- Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam, pari in neposredni sončni svetlobi ali pa jih ne uporabljajte v avtomobilu, ko čakate na semaforiziranem križišču. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare slušalk.
- Glede na pogoje najdlih frekvenc in kvalitete uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Če se boste po uporabi naprave BLUETOOTH slabo počutili, napravo BLUETOOTH nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste mogli odpraviti sporočite z najbližjim prodajalcem Sony.
- Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko poškoduje sluh. Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjenjem.
- Slušalk ne izpostavljajte ničim obremenitvam, saj se lahko trajno spremeni njihova oblika.
- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Enoto čistite z mehko in suho krpo.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna.
  Ne pozabite upoštevati naslednjih varnostnih ukrepov.
  - Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
  - Enote ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali sredam vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  - Enote ne smete zmočiti.
  - Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo shranite v vlažna oblačila, se lahko zmoči, kar lahko povzroči okvaro enote.
- Ušesne blazinice se lahko po daljši uporabi ali daljšem času shranjevanja obrabijo.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s slušalkami, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja Sony.

Dodatne nadomestne ušesne blazinice lahko naročite pri najbližjem prodajalcu podjetja Sony.

Specifikacije

Splošno

Komunikacijski sistem: BLUETOOTH različica 3.0
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 2
Največja območja sprejema: Vidna razdalja pribl. 10 m[1]
Frekvenčno območje: Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podprti kodeki[3]: SBC[4], AAC[5]
Podprti sistem za zaščito vsebin: SCMS-T
Domet signala (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
Skupno razmerje izničevanja hrupa[6]: Pribl. 10 dB[7]
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke z dušenjem zunanjih zvokov (1)
Kabel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)
Navodila za uporabo (ta list) (1)
Kratka navodila za uporabo (1)
Druge dokumentacija (1 komplet)

1) Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, uporabljeni sistem, programska oprema itd.
2) Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravama.
3) Kodek: Oblika za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
4) Kodek frekvenčnih podpasov
5) Napredno kodiranje zvoka
6) Po meritvih standardnih podjetja Sony
7) Enakovredno pribl. 90% zmanjšanja zvočne energije v primerjavi s tem, da enote ne bi nosili

Baterija

Sistem baterije: Litij-ionska baterija
Napajanje:
3,7 V enosmerni tok: Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
5 V enosmerni tok: Pri polnjenju s priključkom USB
Masa: Pribl. 167 g
Temperatura delovanja: Od 0 °C do 40 °C
Nazivna poraba: 1,0 W
Ure uporabe:
Pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe:
Maks. 25 ur (NC On), maks. 29 ur (NC OFF)
Čas komunikacije:
Maks. 23 ur (NC On), maks. 29 ur (NC OFF)
Čas pripravljenosti:
Maks. 75 ur (NC On), maks. 150 ur (NC OFF)
Opomba: Odvisno uporabe v urah je lahko glede na kodek in pogoje uporabe krajše.
Čas polnjenja:
Pribl. 4,5 ur
Po 2 urah polnjenja je mogoče 17 ur (NC On) ali približno 21 ur (NC OFF) neprekinjene komunikacije.
Temperatura pri polnjenju: Od 5 °C do 35 °C

Sprejemnik

Vrsta: Zaprte, dinamične
Pogonske enote: 30 mm
Frekvenčni odziv: 20 Hz - 20.000 Hz

Mikrofon

Vrsta: Elektretski kondenzator
Usmerjenost: Neusmerjena
Učinkovito frekvenčno območje: 100 Hz - 4.000 Hz

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ali novejši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(če uporabljate operacijski sistem Mac)
Mac OS X (version. 10.3 ali novejši)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες εφαρμόζουν μόνο εξοπλισμού που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo , 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

CE

Με την παρούσα ο Sony Corp. δηλώνει ότι αυτός ο Εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελένξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα απακομιδής)

Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όπους αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, συμβουλευθείτε όλες το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation γίνεται βάση αδείας.

Το N Mark αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.

Τα Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Η Mac και Mac OS είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία BLUETOOTH

- Η τεχνολογία ασύρματης λειτουργίας BLUETOOTH λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 μέτρων. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (ανθρώπων σωμάτων, μετάλλο, τοίχος, κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, στο σημείο που υποδεικνύεται η διακεκομμένη γραμμή (Εικ. **A**). Η ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH θα βελτιωθεί αν στρέφετε την ενσωματωμένη κεραία προς την κατεύθυνση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH. Όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συνδεδεμένης συσκευής και της ενσωματωμένης κεραίας αυτής της μονάδας μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή απενεργοποίηση ήχου ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η επικοινωνία.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή απενεργοποίηση ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
  - Υπάρχει ανθρώπινο σώμα μεταξύ της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.
  - Αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί τοποθετώντας τη συσκευή BLUETOOTH κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κοιτάζει προς την κεραία της μονάδας.
  - Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.
  - Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτή τη μονάδα μια συσκευή που χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4 GHz, π.χ. μια συσκευή Wi-Fi, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας φούρνος μικροκυμάτων.
  - Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και το Wi-Fi (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ισχύος μικροκυμάτων με αποτέλεσμα θόρυβο ή απενεργοποίηση ήχου ή η επικοινωνία μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τα εξής.
    - Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τη συσκευή Wi-Fi.
    - Αν η μονάδα χρησιμοποιείται εντός 10 μέτρων από συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
    - Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
  - Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
    - όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, σε νοσοκομεία, στο τρένο, στο αεροπλάνο ή σε βενζινάδικα
    - κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμό πυρκαγιάς
- Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες συμμορφώνονται προς το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με την περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Δεν παρέχεται εγγύηση σύνδεσης με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
  - Μια συσκευή που διαθέτει τη λειτουργία BLUETOOTH θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο BLUETOOTH όπως αυτό καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να είναι πιστοποιημένη.
  - Ακόμα και όταν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το παραπάνω πρότυπο BLUETOOTH, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τις δυνατότητές ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  - Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τα hands-free του τηλεφώνου, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδέσετε, ενδέχεται να απαιτείτέα κάποιος χρόνος για την έναρξη της επικοινωνίας.

Πληροφορίες για τη φόρτιση της μονάδας

- Η φόρτιση αυτής της μονάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση USB. Απαιτείται προσωπικός υπολογιστής με θύρα USB για τη φόρτιση.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες BLUETOOTH ή του ακύρωσης θορύβου κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα μπορεί να προκαλέσει ήπιο μυρμηγκιασμα στα αυτιά σας. Για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης, να φοράτε ρούχα που είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά.

Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά

- Επαναρυθμίστε τη μονάδα (Εικ. **B**).
  Θέστε τη μονάδα στην κατάσταση φόρτισης, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά POWER και VOL– ταυτόχρονα. Η μονάδα θα επαναρυθμιστεί. Οι πληροφορίες σύζευξης δεν διαγράφονται.
- Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμα και μετά την επαναρύθμιση της μονάδας, συμπέρανε λειτουργίας, εκκινήστε τη μονάδα ως κατωτέρω.
  Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί POWER για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε το κουμπί POWER και το κουμπί + μαζί για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει 4 φορές και η μονάδα επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες σύζευξης.

Τι είναι η ακύρωση θορύβου;

- Το κύκλωμα ακύρωσης θορύβου εντοπίζει στην περιβαλλοντικά τους εξωτερικούς θορύβους με ενσωματωμένα μικρόφωνα και εκπέμπεται ένα ήχο αλλά αντίθετο σήμα ακύρωσης στη μονάδα.
  - Η επίδραση της ακύρωσης θορύβου μπορεί να μην αποδοθεί σε περιβάλλον με εξαιρετική ησυχ