

**SONY**


## Stereo Headphones

Operating Instructions  
Mode d’emploi  
Bedienungsanleitung  
Manual de instrucciones  
Istruzioni per l’uso  
Gebruiksaanwijzing  
Manual de Instruções  
Instrukcja obsługi



4-686-315-21(2)

MDR-XB550AP

**B**

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extensions.smartkey



| How to use  | Utilisation  | Gebrauch   | Utilización  | Modalità d'uso  | Hoe te gebruiken   | Como utilizar  | Użytkowanie   |
|---|--|--|--|---|--|--|---|
| <p><b>A</b> ① Multi-function button<br/>② Microphone</p> <p><b>B</b> If you install the Smart Key app* from Google Play™ store, the track and volume adjustment on your smartphone will be enabled with multi-function button.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key is an application for Xperia™, Android™ OS 4.0 and above. The app may not be available in some countries and/or regions, and may not be used with unsupported smartphone models.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Touche multifonctions<br/>② Microfon</p> <p><b>B</b> Si vous installez l’application Smart Key* à partir de la boutique Google Play™, le réglage de la plage et du volume de votre smartphone sera activé à l’aide de la touche multifonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key est une application destinée à Xperia™, Android™ OS version 4.0 et supérieure. Cette application risque de ne pas être disponible dans certains pays et/ou certaines régions, et il se peut qu’elle ne fonctionne pas avec des modèles de smartphone non pris en charge.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Multifunktionsaste<br/>② Mikrofon</p> <p><b>B</b> Wenn Sie die App Smart Key* vom Google Play™-Store installieren, können Sie die Multifunktionsaste zur Titel- und Lautstärkeeinstellung am Smartphone verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key ist eine Anwendung für Xperia™, Android™ OS 4.0 und darüber. Die App ist in einigen Ländern und/oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar und kann mit nicht unterstützten Smartphone-Modellen nicht verwendet werden.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Botón multifunción<br/>② Microfono</p> <p><b>B</b> Si instala la app Smart Key* desde la tienda Google Play™, podrá activar el ajuste de pistas y volumen en el smartphone a través del botón multifunción.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key es una aplicación para teléfonos Xperia™ con Android™ OS 4.0 o una versión superior. Es posible que la app no esté disponible en algunos países o regiones y que no pueda utilizarse con modelos de teléfono inteligente no compatibles.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Pulsante multifunzione<br/>② Microfono</p> <p><b>B</b> Se viene installata l'app* Smart Key da Google Play™ store, sarà possibile bedienen via il brano e regolare il volume sul proprio smartphone grazie al pulsante multifunzione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key è un’applicazione dedicata a Xperia™, Android™ e OS 4.0 e versioni successive. L’applicazione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o regioni e alcuni modelli di smartphone non supportati potrebbero non consentire il funzionamento.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Multifunctionele knop<br/>② Microfoon</p> <p><b>B</b> Als u de app Smart Key* installeert via de Google Play™-winkel, zal het bedienen van de tracks en het volume op uw smartphone mogelijk zijn via de multifunctionele knop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key is een toepassing voor Xperia™, Android™ en OS 4.0 en hoger. De app is in bepaalde landen en/of regio’s mogelijk niet beschikbaar en mag niet worden gebruikt met niet-ondersteunde smartphone modellen.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Botão Multifunções<br/>② Microfone</p> <p><b>B</b> Se instalar a aplicação Smart Key* a partir da Google Play™ store, o ajuste de volume e faixa do smartphone será ativado com o botão multifunções.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key é uma aplicação para Xperia™, Android™ OS 4.0 e versões superiores. A aplicação poderá não estar disponível em alguns países e/ou regiões e não poderá ser utilizada com modelos de smartphone não suportados.</li></ul> | <p><b>A</b> ① Przycisk wielofunkcyjny<br/>② Mikrofon</p> <p><b>B</b> Po zainstalowaniu aplikacji Smart Key* ze sklepu Google Play™, zostanie włączona regulacja utworów i głośności za pomocą przycisku wielofunkcyjnego.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Smart Key to aplikacja dla telefonu Xperia™ z systemem Android™ OS 4.0 i nowszymi wersjami. Aplikacja może nie być dostępna w niektórych krajach i/lub regionach. Nie można jej używać również w nieobsługiwanych urządzeniach typu smartphone.</li></ul> |

### English Stereo headphones

#### Compatible products

Use this unit with smartphones.

#### Notes

- If you connect to an unsupported smartphone, the microphone of this unit may not function, or the volume level may be low.
- This unit is not guaranteed to operate digital music players.

#### Using the Multi-function button\*

Press once to answer the call, press again to end; press to play/pause a track.

#### Available operations for iPhone

Plays/pauses a track of the connected iPhone product with a single press. Skips to the next track with a double press. Skips to the previous track with a triple press. Starts the "VoiceOver\*\*\*" feature with a long press (if available).

Hold down for about two seconds to reject an incoming call. When you let go, two low beeps confirm the call was rejected.

- The button function may vary depending on the smartphone.
- \*\* Availability of the "VoiceOver" feature depends on iPhone and its software version.

### Specifications

#### Headphones

**Type:** Closed, dynamic / **Driver unit:** 30 mm, dome type (CCAW Voice Coil) / **Power handling capacity:** 1,000 mW (IEC) / **Impedance:** 24 Ω at 1 kHz / **Sensitivity:** 102 dB/mW / **Frequency response:** 5 Hz – 22,000 Hz / **Cable:** Approx. 1.2 m, Litz wire, Y-type / **Plug:** L-shaped gold-plated 4-pole mini plug / **Mass:** Approx. 180 g without cable

### Français Casque d’écoute stéréo

#### Produits compatibles

Utilisez cet appareil avec des smartphones.

#### Remarques

- Si vous effectuez le branchement à un smartphone non pris en charge, il est possible que le micro de cet appareil ne fonctionne pas ou que le niveau du volume soit faible.
- Il n’est pas garanti que cet appareil puisse commander des lecteurs audio numériques.

#### Utilisation de la touche multifonctions\*

Appuyez une fois pour répondre à l'appel, appuyez de nouveau pour raccrocher ; appuyez pour commander la lecture/pause d’une plage.

#### Opérations disponibles pour l’iPhone

Appuyez une fois pour commander la lecture/ pause d’une plage de l’iPhone connecté. Appuyez deux fois pour passer à la plage suivante. Appuyez trois fois pour revenir à la plage précédente. Appuyez longuement pour activer la fonction « VoiceOver\*\*\* » (si disponible). Maintenez enfoncé pendant deux secondes environ pour refuser un appel entrant. Quand vous relâchez, deux bips de faible intensité confirment que l’appel a été refusé.

- La fonction de cette touche peut varier selon le smartphone.
- \*\* La disponibilité de la fonction « VoiceOver » dépend de l’iPhone et de la version de son logiciel.

### Spécifications


#### Casque

**Type :** fermé, dynamique / **Transducteur :** 30 mm, type à dôme (bobine acoustique CCAW) / **Puissance admissible :** 1 000 mW (CEI\*) / **Impédance :** 24 Ω à 1 kHz / **Sensibilité :** 102 dB/ mW / **Réponse en fréquence :** 5 Hz - 22 000 Hz / **Câble :** environ 1,2 m, fil Litz, type en Y / **Fiche :** mini-fiche en L plaquée or à 4 pôles / **Masses :** environ 180 g sans câble

Des oreillettes de rechange en option peuvent être commandées auprès de votre revendeur Sony le plus proche.

La validité du marquage CE est limitée uniquement aux pays dans lesquels il fait force de loi, c'est-à-dire principalement dans les pays de l'EEE (Espace Économique Européen).

### Deutsch Stereokopfhörer



### Español Auriculares estéreo

#### Productos compatibles

Utilice esta unidad con los teléfonos inteligentes.

#### Notas

- Si conecta un teléfono inteligente no compatible, es posible que el micrófono de esta unidad no funcione o que el nivel del volumen sea bajo.
- No se garantiza el funcionamiento de esta unidad con reproductores de música digital.

#### Utilización del botón multifunción\*

Pulse una vez para contestar la llamada. Vuelva a pulsar para finalizar. Pulse para reproducir una pista o ponerla en pausa.

#### Operaciones disponibles para iPhone

Pulse una vez para reproducir o pausar una pista del producto iPhone conectado. Pulse dos veces para saltar a la siguiente pista. Pulse tres veces para saltar a la pista anterior. Se inicia la función "VoiceOver\*\*\*" si se mantiene pulsado un momento (si se encuentra disponible). Mantenga pulsado durante unos dos segundos para rechazar una llamada entrante. Al soltar, dos pitidos bajos confirman que la llamada se ha rechazado.

- La función del botón puede variar según el tipo de teléfono inteligente.
- \*\* La disponibilidad de la función "VoiceOver" depende del iPhone y la versión del software.

### Italiano Cuffie stereo

#### Prodotti compatibili

Utilizzare questa unità con smartphone.

#### Note

- Se collegato ad uno smartphone non supportato, il microfono di questa unità potrebbe non essere utilizzabile, oppure il volume potrebbe risultare basso.
- Questa unità non è garantita per il funzionamento con lettori musicali digitali.

#### Utilizzare il pulsante multifunzione\*

Premere una volta per rispondere alla chiamata, premere di nuovo il tasto per riagganciare, premere per riprodurre/interrompere un brano.

#### Operazioni disponibili per iPhone

Consente, con un'unica pressione, di riprodurre/interrompere un brano del prodotto iPhone collegato. Consente, con una doppia pressione, di saltare al brano successivo. Consente, con una tripla pressione, di saltare al brano precedente. Consente, con una pressione prolungata, di avviare la funzione "VoiceOver\*\*\*", se disponibile.

#### Caratteristiche tecniche

#### Cuffie

**Type:** chiuso, dinamico / **Unità pilota:** 30 mm, tipo a cupola (Voice Coil CCAW) / **Capacità di potenza:** 1.000 mW (IEC) / **Impedenza:** 24 Ω a 1 kHz / **Sensibilità:** 102 dB/mW / **Risposta in frequenza:** 5 Hz – 22.000 Hz / **Cavo:** circa 1,2 m, filo Litz, tipo a Y / **Spina:** minispina a forma di L placcata in oro a 4 poli / **Massa:** circa 180 g (senza cavo)

#### Precauzioni

Si utilizza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos. Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduzca o vaya en bicicleta.

- Puesto que los auriculares son de un material de una gran densidad, forzarlos contra las oídos podría ocasionar daños en el tímpano. Evite utilizar los auriculares en lugares en los que pudieran recibir golpes por parte de personas u otros objetos, como, por ejemplo, una pelota, etc. Presionar los auriculares contra los oídos podría ocasionar un sonido seco del diafragma. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La valided de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espacio Económico Europeo).

### Deutsch Stereokopfhörer

#### Kompatible Produkte

Verwenden Sie dieses Produkt mit Smartphones.

#### Hinweise

- Wenn Sie ein Smartphone anschließen, das nicht unterstützt wird, funktioniert das Mikروفon dieses Produkts unter Umständen nicht oder die Lautstärke ist sehr leise.
- Der Betrieb dieses Produkts mit digitalen Musikplayern kann nicht gewährleistet werden.

#### Verwenden der Multifunktionsaste\*

Drücken Sie die Taste einmal, um einen Anruf entgegenzunehmen, und erneut, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie die Taste, um einen Titel wiederzugeben bzw. in die Pause zu schalten.

#### Verfügbare iPhone-Funktionen

Startet mit einem einzigen Tastendruck einen Titel auf dem angeschlossenen iPhone bzw. hält ihn an. Bei einem doppelten Tastendruck wird zum nächsten Titel gewechselt. Bei einem dreifachen Tastendruck wird zum vorherigen Titel gewechselt. Bei einem langen Tastendruck wird die Funktion „VoiceOver\*\*\*“ gestartet (falls verfügbar). Halten Sie die Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn Sie die Taste loslassen, wird mit zwei akustischen Signalen bestätigt, dass der Anruf abgelehnt wurde.

- Die Tastenfunktion variiert möglicherweise je nach Smartphone.
- \*\* Die Verfügbarkeit der Funktion „VoiceOver“ ist vom iPhone und dessen Software-Version abhängig.

#### Sicherheitsmaßnahmen

Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.

- Da die Kopfhörer über eine besonders starke Abschirmung verfügen, dürfen Sie diese nicht stark gegen die Ohren drücken, da sonst das Trommelfell Schaden nehmen kann. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht an Orten, an denen sie von anderen Personen oder Gegenständen, wie etwa einem Ball, getroffen werden können. Wenn Sie die Kopfhörer gegen Ihre Ohren drücken, kann es zu einem Membran-Klicken kommen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.

Ersatzhörpöster können Sie bei Bedarf bei Ihrem Sony-Händler bestellen.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La validéz de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espacio Económico Europeo).

### Italiano Cuffie stereo

#### Prodotti compatibili

Utilizzare questa unità con smartphone.

#### Note

- Se collegato ad uno smartphone non supportato, il microfono di questa unità potrebbe non essere utilizzabile, oppure il volume potrebbe risultare basso.
- Questa unità non è garantita per il funzionamento con lettori musicali digitali.

#### Utilizzare il pulsante multifunzione\*

Premere una volta per rispondere alla chiamata, premere di nuovo il tasto per riagganciare, premere per riprodurre/interrompere un brano.

#### Operazioni disponibili per iPhone

Consente, con un'unica pressione, di riprodurre/interrompere un brano del prodotto iPhone collegato. Consente, con una doppia pressione, di saltare al brano successivo. Consente, con una tripla pressione, di saltare al brano precedente. Consente, con una pressione prolungata, di avviare la funzione "VoiceOver\*\*\*", se disponibile.

- Tenere premuto per circa due secondi per rifiutare una chiamata in arrivo. Quando si rilascia il pulsante, un doppio segnale acustico a basso volume conferma che la chiamata è stata rifiutata.
- \* La funzione del pulsante potrebbe variare in base allo smartphone.

\*\* La disponibilità della funzione "VoiceOver" dipende dall'iPhone e dalla relativa versione del software.

#### Caratteristiche tecniche

#### Cuffie

**Type:** chiuso, dinamico / **Unità pilota:** 30 mm, tipo a cupola (Voice Coil CCAW) / **Capacità di potenza:** 1.000 mW (IEC) / **Impedenza:** 24 Ω a 1 kHz / **Sensibilità:** 102 dB/mW / **Risposta in frequenza:** 5 Hz – 22.000 Hz / **Cavo:** circa 1,2 m, filo Litz, tipo a Y / **Spina:** minispina a forma di L placcata in oro a 4 poli / **Massa:** circa 180 g (senza cavo)

È possibile ordinare cuscinetti delle cuffie opzionali sostituitvi dal proprio rivenditore Sony.

La validità del contrassegno CE è limitata ai soli paesi in cui esso è in vigore, in particolare modo ai paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo).

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La validéz de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EWR (Espacio Económico Europeo).

### Nederlands Stereohoofdtelefoon

#### Compatible producten

U kunt dit apparaat gebruiken met een smartphone.

#### Opmerkingen

- Als u dit apparaat aansluit op een niet ondersteunde smartphone, is het mogelijk dat de microfoon van dit apparaat niet werkt of dat het volumeniveau laag is.
- Dit apparaat werkt mogelijk niet met digitale muziekspelers.

#### De multifunctionele knop gebruiken\*

Druk één keer op deze knop om een oproep te beantwoorden, en nogmaals om deze te beëindigen; druk één keer op deze knop om een nummer af te spelen/te onderbreken.

#### Mogelijke bedieningshandelingen voor iPhone

Wanneer u één keer op deze knop drukt, wordt een nummer op de aangesloten iPhone afgespeeld/ gepauzeerd. Wanneer u twee keer op deze knop drukt, schakelt u naar het volgende nummer. Wanneer u drie keer op deze knop drukt, keert u terug naar het vorige nummer. Wanneer u deze knop lang ingedrukt houdt, wordt de functie "VoiceOver\*\*\*" gestart (indien beschikbaar).

#### Voorzorgsmaatregelen

Een hoog volumeniveau kan uw gehoor beschadigen. Voort veiligheid in het verkeer mag u dit apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen.

- Omdat de hoofdtelefoon erg nauw aansluit, kunt u uw trommelvlieszen beschadigen als u de hoofdtelefoon forceert tegen uw oor. Vermijd het gebruik van de hoofdtelefoon op plaatsen waar u het risico loopt om te worden geraakt door mensen of bepaalde voorwerpen, zoals een bal enz.

Als u de hoofdtelefoon tegen uw oor drukt, kunt u een klik horen van het membraan. Dit duidt niet op een storing.

Optionele vervangende oorkussentjes kunnen besteld worden bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).

### Português Auscultadores estéreo

#### Produtos compatíveis

Utilize esta unidade com smartphones.

#### Notas

- Se ligar a um smartphone não suportado, o microfone desta unidade poderá não funcionar ou o nível do volume poderá ser demasiado baixo.
- Não é garantido que esta unidade funcione com leitores de música digitais.

#### Utilizar o botão Multifunções\*

Prima uma vez para atender a chamada, prima outra vez para terminar; prima para reproduzir/ pausar uma faixa.

#### Operações disponíveis para iPhone

Reproduz/efectua uma pausa na faixa do produto iPhone ligado quando prime uma só vez. Salta para a faixa seguinte quando carrega uma segunda vez. Salta para a faixa anterior quando carrega uma terceira vez. Inicia a função "VoiceOver\*\*\*" quando prime durante um período longo (se disponível). Mantenha pressionado durante cerca de dois segundos para rejeitar uma chamada. Quando soltar, dois sinais sonoros de baixo volume confirmam que a chamada foi rejeitada.

- \* A função do botão poderá variar consoante o smartphone.
- \*\* A disponibilidade da função "VoiceOver" depende do iPhone e da sua versão de software.

#### Especificações

#### Auscultadores

**Tipo:** fechado, dinâmico /  **Unidade acionadora:** 30 mm, tipo campânula (Voice Coil CCAW) /  **Capacidade de admissão de potência:** 1.000 mW (IEC) /  **Impedância:** 24 Ω a 1 kHz /  **Sensibilidade:** 102 dB/mW /  **Resposta em frequência:** 5 Hz – 22.000 Hz /  **Cabo:** aprox. 1,2 m, fio Litz, tipo Y /  **Ficha:** minificha de 4 polos dourada em L /  **Massa:** aprox. 180 g sem o cabo

É possível ordinare cuscinetti delle cuffie opzionali sostituitvi dal proprio rivenditore Sony.

La validità del contrassegno CE è limitata ai soli paesi in cui esso è in vigore, in particolare modo ai paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo).

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La validéz de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espaço Económico Europeu).

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La validéz de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espaço Económico Europeu).

### Polски Sluchawki stereofoniczne

#### Obsługiwane produkty

Tego urządzenia należy używać z telefonami typu smartphone.

#### Uwagi

- W przypadku podłączenia słuchawek do nieobsługiwanego urządzenia typu smartphone mikrofon tego urządzenia może nie działać lub poziom głośności może być niski.
- Nie gwarantujemy działania tego urządzenia w cyfrowych odtwarzaczach muzyki.

#### Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego\*

Naciśnij raz, aby odebrać rozmowę, naciśnij ponownie, aby zakończyć; naciśnij, aby otworzyć/ wstrzymać utwór.

#### Dostępne funkcje w telefonie iPhone

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania utworu z odtwarzacza iPhone, do którego są podłączone słuchawki, jednym naciśnięciem. Dwukrotne naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu. Trzykrotne naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu. Naciśnięcie o przetrzymanie powoduje uruchomienie funkcji „VoiceOver\*\*\*” (jeśli jest dostępna).

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące. Po zwolnieniu przycisku zostają wyemitowane dwa ciche sygnały dźwiękowe potwierdzające odrzucenie połączenia.

- \* Funkcja przycisku zależy od telefonu.
- \*\* Dostępność funkcji „VoiceOver” zależy od odtwarzacza iPhone i wersji jego oprogramowania.

#### Dane techniczne

#### Sluchawki

**Type:** zamknięty, dynamiczny / **Jednostka sterująca:** 30 mm, typ stożkowy (uzwójnienie z drutu miedzianego plasterwanego miedzią) / **Moc maksymalna:** 1 000 mW (IEC) / **Impedancja:** 24 Ω przy 1 kHz / **Czułość:** 102 dB/mW / **Psma przenoszenia:** 5 Hz – 22 000 Hz / **Kabel:** ok. 1,2 m, przewód licowy, typ Y / **Wtyki:** czterobiegunowa, pozłacana miniwtyczka w kształcie litery L / **Masa:** ok. 180 g (bez kabla)

Optionele vervangende oorkussentjes kunnen besteld worden bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).

Los recambios opcionales para las almohadillas para el oído se pueden encargar en su distribuidor de Sony más cercano.

La validéz de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espaço Económico Europeu).

### Polски Sluchawki stereofoniczne

#### Obsługiwane produkty

Tego urządzenia należy używać z telefonami typu smartphone.

#### Uwagi

- W przypadku podłączenia słuchawek do nieobsługiwanego urządzenia typu smartphone mikrofon tego urządzenia może nie działać lub poziom głośności może być niski.
- Nie gwarantujemy działania tego urządzenia w cyfrowych odtwarzaczach muzyki.

#### Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego\*

Naciśnij raz, aby odebrać rozmowę, naciśnij ponownie, aby zakończyć; naciśnij, aby otworzyć/ wstrzymać utwór.

#### Dostępne funkcje w telefonie iPhone

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania utworu z odtwarzacza iPhone, do którego są podłączone słuchawki, jednym naciśnięciem. Dwukrotne naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu. Trzykrotne naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu. Naciśnięcie o przetrzymanie powoduje uruchomienie funkcji „VoiceOver\*\*\*” (jeśli jest dostępna).

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące. Po zwolnieniu przycisku zostają wyemitowane dwa ciche sygnały dźwiękowe potwierdzające odrzucenie połączenia.

- \* Funkcja przycisku zależy od telefonu.
- \*\* Dostępność funkcji „VoiceOver” zależy od odtwarzacza iPhone i wersji jego oprogramowania.

#### Dane techniczne

#### Sluchawki

**Type:** zamknięty, dynamiczny / **Jednostka sterująca:** 30 mm, typ stożkowy (uzwójnienie z drutu miedzianego plasterwanego miedzią) / **Moc maksymalna:** 1 000 mW (IEC) / **Impedancja:** 24 Ω przy 1 kHz / **Czułość:** 102 dB/mW / **Pasmo przenoszenia:** 5 Hz – 22 000 Hz / **Kabel:** ok. 1,2 m, przewód licowy, typ Y / **Wtyki:** czterobiegunowa, pozłacana miniwtyczka w kształcie litery L / **Masa:** ok. 180 g (bez kabla)

Optionele vervangende oorkussentjes kunnen besteld worden bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in

